

# AVマルチチャンネル・アンプ **VSX-819H**

**インターネットによるお客様登録のお願い**

**<http://pioneer.jp/support/>**

このたびはパイオニア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

**取扱説明書**

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(68 ページ) は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

# もくじ

---

## 01 はじめに.....4

付属品を確認する .....	4
リモコンに電池を入れる.....	4
本機を設置する .....	5
設置について.....	5

---

## 02 ホームシアターガイド.....6

ホームシアター入門 .....	6
サラウンド再生を楽しむ.....	6
Auto MCACC でサラウンドの 自動設定をする .....	7
Auto MCACC 設定時における その他の問題 .....	9
位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ (PHASE CONTROL) .....	10

---

## 03 接続 .....

接続コードについて .....	11
HDMI ケーブル .....	11
アナログオーディオコード .....	12
デジタルオーディオケーブル.....	12
ビデオコード.....	12
映像出力について .....	12
テレビやブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを接続する .....	13
マルチチャンネルアナログ機器を 接続する .....	14
BS/CS/ 地上デジタルチューナーを 接続する.....	15
オーディオ機器を接続する.....	16
HDD/DVD レコーダーやビデオデッキを 接続する.....	17
コンポーネントビデオ端子を使用する .....	18
フロント音声 / 映像入力端子を使用する.....	19
アンテナを接続する .....	19
外部アンテナを接続する .....	19
スピーカーを接続する .....	20
スピーカーコードを接続する.....	21
スピーカー端子について .....	21
サラウンドバックスピーカーを接続する .....	21
スピーカー配置について .....	22
スピーカーシステムの切り換え.....	23

## IR レシーバーを使って集中

コントロールする .....	23
電源コードを接続する .....	23

---

## 04 各部の名称 .....

リモコン .....	24
リモコンの操作範囲 .....	26
フロントパネル.....	27
ディスプレイ .....	28

---

## 05 機器の再生 .....

オートサラウンドで再生する .....	30
サラウンドで再生する .....	30
ADVANCED SURROUND モードの 効果を使う .....	31
ステレオで再生する .....	32
フロントサラウンド・アドバンス機能 を使う .....	32
ダイレクト再生機能を使う .....	32
サウンドレトリバー機能を使う .....	33
アコースティックキャリブレーション EQ (周波数特性の補正) を選択する.....	33
サラウンドバック ch 処理を切り換える .....	33
UP MIX 機能を使う .....	34
他機器を再生する .....	34
音声入力信号を選択する .....	35
マルチチャンネルアナログ入力を再生する .....	35
ヘッドホンを使用する .....	35
オーディオ調整機能を使う .....	36

## 06 システムセットアップ設定 ..... 39

システムセットアップで本機の設定をする.....	39
聴感によるスピーカーの設定を行う	
(Manual SP Setup).....	40
スピーカーの設定を行う.....	40
クロスオーバー周波数を設定する.....	41
スピーカー出力レベルを設定する.....	41
スピーカーまでの距離を設定する.....	42
入力に関する設定を行う (Input Assign).....	43

## 07 マルチゾーン機能を使う..... 44

別の部屋で本機の音を再生する.....	44
マルチゾーンの接続と再生.....	44
マルチゾーンでの再生について.....	44
マルチゾーン接続を行う (ZONE 2).....	44
マルチゾーンの操作をする.....	45
リモコンでマルチゾーンの操作をする.....	45

## 08 チューナーの使用 ..... 46

ラジオ放送を聞く.....	46
放送局を記憶する.....	47
記憶した放送局を呼び出す.....	47
記憶した放送局に名前をつける.....	47

## 09 機器の録音 / 録画 ..... 48

音声や映像を録音 / 録画する.....	48
----------------------	----

## 10 iPod/USB メモリーの再生... 49

iPod をつないで再生する.....	49
iPod を操作する.....	50
iPod の写真や映像を再生する.....	50
USB メモリーを再生する.....	51
再生機能について.....	52
再生できる圧縮ファイルについて.....	53

## 11 他機器のリモコン操作 ..... 54

他機器を操作するためのリモコン設定	
について.....	54
プリセットコードを呼び出す.....	54
リモコンの設定を初期化する.....	54
テレビの操作.....	55
他機器の操作.....	56
メーカーコードリスト.....	58

## 12 その他..... 59

故障かな？と思ったら.....	59
HDMI 接続に関するご注意.....	61
工場出荷時の設定一覧.....	62
本機を初期化する.....	63
本機のお手入れについて.....	63
音のエチケッット.....	63
MPEG-2 AAC について.....	63

## 保証とアフターサービス..... 64

## サービスステーションリスト ..... 65

## 仕様 ..... 67

## 安全上のご注意 ..... 68

## さくいん ..... 71

ガイド

接続

各部の名称

再生

設定

マルチゾーン

ラジオ

録音／録画

iPod／USB

リモコン

その他


## 第1章： はじめに

### 付属品を確認する

以下の付属品があることを確認してください。

- セットアップ用マイク
- リモコン
- 単4形乾電池（動作確認用）× 2
- AM ループアンテナ
- FM アンテナ
- iPod ケーブル
- 保証書
- 取扱説明書（本書）

### リモコンに電池を入れる



#### 重要

電池を誤って使用すると液漏れや破裂の危険があります。次の注意を守ってください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。
- 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。



## 本機を設置する


- ・ 本機を設置するときは、必ず平らで安定した面に設置してください。

次の場所には本機を設置しないでください。

- テレビの上（映像が歪むことがあります）
- カセットデッキまたは磁気を発する機器の近く（音声に悪影響を与えることがあります）
- 直接日光の当たる場所
- 湿気のある場所
- 高温または低温の場所
- 振動のある場所
- ほこりの多い場所
- 台所など煙が出たり油を使用する場所

## 設置について

- ・ 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシートなどをかぶせた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。



### 注意

本機を設置する場合には、壁から 10 cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から 60 cm 以上、背面から 10 cm 以上、側面から 30 cm 以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



## 第2章:

## ホームシアターガイド

## ホームシアター入門

ホームシアターとはソフトに収録された複数の音声を3本以上のスピーカーで再生し、ご家庭でサラウンド空間を作ることです。まるでコンサート会場や映画の場面の中にいるような臨場感をお楽しみいただくことができます。再生するソフトの音声信号の種類や設置したスピーカー、本機のサラウンド設定などによっていろいろなサラウンド効果を得ることができます。本機ではブルーレイディスクやDVDソフトに記録されたドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル音声を、スピーカーの状況に合わせて自動で最適に再生します。また、ソフトが2chの場合でも、ドルビープロロジックII(x)モードにすることでマルチチャンネルサラウンド再生を行うことができます。詳しくは「機器の再生」(30ページ)をご覧ください。

## サラウンド再生を楽しむ

以下の手順のとおり接続、設定を行うだけで簡単にサラウンド再生を行うことができます。設定についてはほとんどの場合、工場出荷時の設定のままで再生できるように設定されています。


- 機器の接続を行うときは、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

## 1 テレビとブルーレイディスクプレーヤーまたはDVDプレーヤーを本機に接続する。

サラウンド再生をするには、BDまたはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続する必要があります。詳しくは「テレビやブルーレイディスクプレーヤーまたはDVDプレーヤーを接続する」(13ページ)をご覧ください。

## 2 スピーカーの設置と接続をする。

「スピーカーを接続する」(20ページ)をご覧ください。スピーカーの設置のしかたは音質に大きく影響しますので、次の図のように最適な場所に設置してください。



## 重要

- サラウンドバックスピーカーを接続するにはサラウンドバックスピーカー用のアンプが必要です。本機の **PRE OUT SURROUND BACK** 端子にアンプを接続し、そのアンプとサラウンドバックスピーカーを接続します。詳しくは「サラウンドバックスピーカーを接続する」(21ページ)をご覧ください。

## 3 BD/DVD プレーヤーやテレビ、サブウーファの電源を入れ、本機の電源も入れる。

テレビの映像入力を本機の出力映像が表示されるように設定します。この方法がわからない場合は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

## 4 Auto MCACC 設定でスピーカーシステムなどのサラウンド設定を行う。

詳しくは「Auto MCACC でサラウンドの自動設定をする」(7ページ)をご覧ください。



### 3 リモコンの AV アンプボタンを押してから、設定ボタンを押す。


テレビにシステムセットアップ画面が表示されます。

リモコンの **↑/↓/←/→** と **決定** ボタンを使って、操作項目を選びます。

前の画面に戻るには、**戻る** ボタンを押します。

- ・システムセットアップを終了するには、**設定** ボタンを押します。<sup>1</sup>

### 4 ↑/↓ ボタンで「Auto MCACC」を選んで、決定ボタンを押す。<sup>2</sup>




### 5 自動測定が開始されます。

- ・マイクが正しく接続されているかを確認してください。
- ・サブウーファーを接続しているときは、サブウーファーの電源を入れて音量を適度に上げておいてください。

### 6 Auto MCACC 設定が開始されます。

スピーカーシステムの確認のためテスト音が出力され、測定中を示す画面になります。測定中はできるだけ静かにしてください。




- ・テストトーンによる測定中は音量を調節しないでください。正しく測定されないことがあります。

### 7 スピーカーの有り無しを確認する。

測定が終わると、スピーカー有り無しの判定の確認画面が表示されます。10 秒間何も操作がないときは自動で手順 8 へ進み、Auto MCACC 設定が再開されます。

- ・**Too much ambient noise** といったエラー表示が出たときは、部屋を静かにしてから **RETRY** を選んでください。詳しくは「Auto MCACC 設定時におけるその他の問題」(9 ページ)をご覧ください。



スピーカー有り無しの判定については、以下の表をご覧ください。

スピーカー有り無し確認画面の見かた：

有無 スピーカー	接続している	接続していない	規定外の接続
Front フロント左右	YES	ERR	ERR
Center センター	YES	NO	---
Surr サラウンド左右	YES	NO	ERR
Surr.Back サラウンドバック 左右	YES x 2 (2つ接続) YES x 1 (1つ接続)	---	ERR
Subwoofer サブウーファー	YES	NO	---

#### メモ

- 1 Auto MCACC 画面のまま 3 分間放置すると、画面にスクリーンセーバー機能が働きますが、いずれかのボタンを押すことで再び同じ画面を表示します。
  - ・Auto MCACC 設定を途中で中断したときは、それまでの測定内容は確定されません。
  - ・テレビを HDMI ケーブルのみで接続した場合、システムセットアップ画面は表示されません。システムセットアップを行う際は、一般的なビデオコードまたはコンポーネントビデオケーブルで接続してください。
- 2 MCACC SETUP MIC 端子に正しくマイクが接続されていないときは、**MIC IN!** と点滅表示します。


スピーカーの測定結果が間違っていたときは  
↑/↓ ボタンでスピーカーを選んで ←/→ ボタン  
で設定を変更します。

エラー（**ERR**）が表示されたときは、マイクや  
スピーカー接続に問題があるかもしれません。  
「**ERR**」表示には次のような種類があります。

- **Front : ERR** – フロントスピーカーの接続  
を確認してください。
- **Surr : ERR** – サラウンドスピーカーの接  
続を確認してください。
- **Surr.Back : ERR** – サラウンドバックス  
ピーカーの接続を確認してください。

「**RETRY**」を選んで再測定しても同じエラーが  
表示されるときは、電源を切ってからスピー  
カーの接続を確認してください。

**8 「OK」と表示させてから決定ボタンを押す。**  
スピーカー出力レベル、スピーカーまでの距  
離、周波数特性の補正が開始され測定中を示す  
画面になります。



- 測定中は静かにしてください。この測定に  
は 1 ～ 3 分程度かかります。

**9 自動測定が終了するとシステムセットアッ  
プ画面に戻ります。**

Auto MCACC では自動で最適なサラウンド環境  
を設定しますが、システムセットアップから項  
目を選んで、各設定を手動で調整することもで  
きます。詳しくは 40 ページをご覧ください。<sup>1</sup>

## Auto MCACC 設定時におけるその他の問題

部屋の環境が Auto MCACC 設定に適していな  
い場合（騒音が大きい、壁の残響が大きい、ス  
ピーカーとマイクの間に障害物があるなどの場  
合）、正しい測定結果を得られないことがあり  
ます。測定に影響を与える可能性のある機器  
（エアコン、冷蔵庫、扇風機など）を確認し、  
必要に応じてそれらの電源を切ってください。  
フロントパネルの表示部にメッセージが表示さ  
れた場合は、その指示に従ってください。

- 旧型のテレビによっては、マイクでの測定  
に影響を与えるものがあります。その場合  
は、Auto MCACC 設定のときだけテレビ  
の電源を切ってください。

## メモ


- 1 スピーカーの大小判定について、コーンサイズ 12 cm 程度の同じスピーカーを使っているにもかかわらず異なる判定をすることがあります。この場合は「聴感によるスピーカーの設定を行う（Manual SP Setup）」（40 ページ）で手動で設定を変更できます。
- 2 スピーカーまでの距離について、サブウーファーまでの距離が、リスニングポジションから実際の距離よりも遠めに設定されることがあります。この設定は遅延補正や部屋の特徴を考慮に入れた正しい設定値のため、特に変更する必要はありません。
- 3 スピーカーまでの距離について、サラウンドバックスピーカーまでの距離が実際の距離と合わないことがあります。これはご使用のサラウンドバックチャンネル用アンプがデジタル処理を行うときに発生します。この場合、接続したアンプをあらかじめアナログダイレクトなどのモードに設定してください。アナログダイレクトなどのモードがない場合は、ステレオモードに設定してください。この状態で行なった距離補正は正しく行われていきますので、特に設定値を変更する必要はありません。

## 位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ (PHASE CONTROL)


マルチチャンネル再生をする際、LFE(超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分ける処理がされます。しかし、この処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群遅延)が発生し、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音の打ち消し合いが発生してしまうなどの問題があります。本機では、PHASE CONTROL モードを ON にすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時は ON に設定されています。通常は ON での使用をお勧めします。<sup>1)</sup>

位相とは 2 つの音波の時間的關係を表しています。2 つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。

### PHASE CONTROL OFF



### PHASE CONTROL ON



・ AV アンプを押してから PHASE を押して PHASE CONTROL モードを ON にする。

ボタンを押すたびに、ON と OFF が切り換わります。

## メモ

1. サブウーファー本体に PHASE 切換スイッチがついているときはプラス側 (0° 側) に設定してください。ただし、本機の PHASE CONTROL を ON にしても効果が分かりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますので、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときはサブウーファーの向きや場所を少しずつ変えてみることもお勧めします。
- ・ サブウーファー内蔵の Lowpass フィルタスイッチを OFF にしてください。OFF にできないサブウーファーは高いカットオフ周波数に設定してください。
- ・ スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROL の効果が正しく出ない場合があります。
- ・ MULTI IN 入力のときや、PURE DIRECT モードのときは PHASE CONTROL モードを ON にすることができません。

## 第3章： 接続

### 接続コードについて

コードやケーブルを本機の上や近くに置かないよう注意してください。コードやケーブルが本機の上に置かれていると、本機の電源装置から磁場が生じて、スピーカーから雑音が発生することがあります。




#### 重要

- ・機器の接続を行うときは、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードを抜くときは、必ず本機の電源を切ってから抜いてください。

### HDMI ケーブル

デジタル信号でテレビや衛星チューナーと接続することができます。1 本で映像信号と音声信号の両方を伝送します。デジタル信号をアナログ変換しないため、鮮明で高品位な映像品質を楽しめます。<sup>1</sup>



### HDMI について

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術のDVI(Digital Visual Interface)を家庭向けのオーディオ機器用にアレンジしたものであり、高い帯域幅のデジタル内容保護(HDCP)を実現した次世代テレビ向けのインターフェース規格です。

本機では、HDMI 対応機器と HDMI 対応のフラットテレビなどを接続することで、圧縮されていないデジタル映像と音声(ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、またはリニア PCM)を1本のケーブルで伝送できます。ドルビー TrueHD や DTS-HD Master Audio などのロスレスデジタル音声フォーマットにも対応しています。接続には HDMI ケーブルをお使いください。<sup>2</sup>

本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。DVI 機器に接続した場合、DVI 機器によっては正常に動作しない場合があります。

本機は高画質規格の Deep Color 出力や x.v.Color の伝送も可能です。(x.v.Color はソニー株式会社の商標です)。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

#### メモ


- 1 「オーディオ調整機能を使う」(36 ページ)の HDMI 設定で **THRU** を選択しているときは、HDMI 対応機器の音声はテレビ(フラットテレビなど)から出力されます(本機からは音声は出力されません)。
  - ・映像信号がテレビ(フラットテレビなど)の画面に表示されない場合は、HDMI 対応機器やテレビの解像度の設定を調整してみてください。なお、機器(テレビゲーム機など)によっては解像度の設定ができないことがあります。このときは(アナログの)コンポジットビデオコードで接続してください。
  - ・アナログ(コンポジットまたはコンポーネント)映像入力から入力した映像信号は、**HDMI OUT** 端子から出力されません。
  - ・HDMI の映像信号が、480i、480p、576i または 576p のときは、Multi Ch PCM 音声および HD 音声を受信することはできません。

- 2 HDMI 端子に接続するときはケーブル端子の向きを合わせて接続します。

## アナログオーディオコード

アナログのオーディオ機器に接続するには、オーディオコードを使用します。一般的な赤／白プラグのケーブルで、赤いプラグをR（右）端子に、白いプラグをL（左）端子に接続します。

アナログオーディオコード




## デジタルオーディオケーブル

デジタル機器と本機を接続するには、市販の同軸デジタルケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用します。<sup>1</sup>



同軸デジタル  
ケーブル



光ファイバー  
ケーブル

## ビデオコード

### ビデオコード


一般的な映像用コードで、コンポジットビデオ端子に接続します。オーディオコードと区別するため、黄色のプラグです。



## コンポーネントビデオケーブル

映像信号のY、Cb/Pb、Cr/Prの3つの信号からなり、Sビデオケーブルよりも高品位な映像品質を楽しめます（ビデオコード3本での接続も可能です）。

D端子変換ケーブルも市販されています。



## 映像出力について

本機はビデオコンバーターを搭載しておりません。HDMIケーブルやコンポーネントビデオケーブルを使って本機と入力機器を接続するときは、本機とテレビも必ず同じケーブルで接続してください。


### メモ

- <sup>1</sup> ・光ファイバーケーブルを接続するときは、端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。
- ・急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が15 cm以上になるようにしてください。
- ・同軸デジタルケーブルは一般的なビデオコードで代用できます。



## テレビやブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレーヤーを接続する

テレビや BD/DVD プレーヤーと本機の接続について説明します。



### 1 BD/DVD プレーヤーの HDMI 出力と、本機の HDMI BD/DVD IN 端子を接続する。

接続には HDMI ケーブルを使用します。

BD/DVD プレーヤーに HDMI 出力端子がないときは、同軸デジタルケーブルか光ファイバーケーブルを使って本機とデジタル音声を接続します。<sup>1</sup>

### 2 テレビの HDMI 入力と、本機の HDMI OUT 端子を接続する。<sup>2</sup>

接続には HDMI ケーブルを使用します。テレビに HDMI 入力端子がないときは、テレビの映像入力と、本機の **MONITOR OUT** 端子を接続します。一般的なビデオコードを使用して、コンポジットビデオ端子に接続します。<sup>3</sup>

#### メモ

- 1 BD/DVD プレーヤーと同軸または光デジタル接続した場合、音声入力信号の選択を行う必要があります。詳しくは「音声入力信号を選択する」(35 ページ)をご覧ください。
- 2 手順 1 と 2 の HDMI 接続を行うだけでマルチチャンネルサラウンド再生を行うことができます。  
・本機とテレビを HDMI ケーブルのみで接続すると OSD 画面は表示されません。システムセットアップなどを行うときは必ずコンポジットまたはコンポーネントビデオ端子でテレビと接続します。
- 3 テレビにコンポーネントビデオ入力端子があるときは、**COMPONENT VIDEO OUT** 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。詳しくは「コンポーネントビデオ端子を使用する」(18 ページ)をご覧ください。

### 3 BD/DVD プレーヤーのステレオ音声出力<sup>1</sup>および映像出力と、本機の BD/DVD AUDIO/VIDEO IN 端子を接続する。

一般的なビデオコードとオーディオコード<sup>2</sup>を使用します。

- BD/DVD プレーヤーにマルチチャンネルアナログ音声出力端子がある場合は、「マルチチャンネルアナログ機器を接続する」(14 ページ)での接続方法をご覧ください。


### 4 テレビのステレオ音声出力と、本機の TV/SAT AUDIO IN 端子を接続する。

テレビのチューナーを使って音声を楽しむ場合にオーディオコードを使用します。

テレビにデジタルチューナーが内蔵されている場合は、光ファイバーケーブルを使用して、テレビの光デジタル音声出力と本機の **DIGITAL OPTICAL IN** 端子を接続することもできます。<sup>3</sup>

### マルチチャンネルアナログ機器を接続する

DVD オーディオや SACD の再生には、BD/DVD プレーヤーの 5.1 チャンネルアナログ出力を使用します。本機の BD/DVD MULTI CH IN 端子の接続は以下のとおりです。<sup>4</sup>



#### メモ

- この接続は、BD/DVD プレーヤーからアナログ音声での録音の際に必要となります。
- BD/DVD プレーヤーにコンポーネントビデオ出力端子があるときは、**COMPONENT VIDEO BD/DVD IN** 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。詳しくは「コンポーネントビデオ端子を使用する」(18 ページ)をご覧ください。
- この場合、本機の音声入力信号の選択を行う必要があります。詳しくは「音声入力信号を選択する」(35 ページ)をご覧ください。
- マルチチャンネルアナログ入力を再生するには入力を **MULTI IN** 入力に切り換える必要があります (35 ページ)。  
 ・マルチチャンネルアナログ入力を **COMPONENT VIDEO IN1** または **IN2** の映像を割り当てることができます。詳しくは「入力に関する設定を行う (Input Assign)」(43 ページ)をご覧ください。

## BS/CS/ 地上デジタルチューナーを接続する

衛星放送やケーブルテレビチューナー、地上波デジタルチューナーなどの映像機器との接続について説明します。

### 1 チューナー機器の HDMI 出力と、本機の HDMI TV/SAT IN 端子を接続する。


接続には HDMI ケーブルを使用します。

チューナーに HDMI 端子がないときは、光ファイバーケーブルか同軸デジタルケーブルを使って本機とデジタル音声接続します。<sup>1</sup>

### 2 チューナー機器の音声 / 映像出力と、本機の TV/SAT AUDIO/VIDEO IN 端子を接続する。<sup>2</sup>

音声の接続にオーディオコード、映像の接続に一般的なビデオコードを使用します。<sup>3</sup>

VSX-819H



### メモ

- 1 この場合、本機の音声入力信号の選択を行う必要があります。詳しくは「音声入力信号を選択する」(35 ページ)をご覧ください。
- 2すでにテレビの接続に **TV/SAT** 入力を使用している場合は、他の入力に接続してください。
- 3チューナー機器にコンポーネントビデオ出力端子があるときは、**COMPONENT VIDEO TV/SAT IN** 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。詳しくは「コンポーネントビデオ端子を使用する」(18 ページ)をご覧ください。

## オーディオ機器を接続する

アナログ音声機器（カセットデッキなど）をそれぞれの端子に接続してください。録音機器の場合は、本機の4つの端子（**AUDIO IN L/R**、**AUDIO OUT L/R**）への接続が必要です。<sup>1</sup>

再生のみの機器の場合は、**AUDIO IN L/R**に接続するだけです。

### 1 オーディオ機器にデジタル出力があるときは、本機のデジタル入力と接続する。

右の接続例では、同軸デジタルケーブルを使用して**OPTICAL IN1 (CD-R/TAPE)**端子に接続しています。


### 2 必要であれば、オーディオ機器のアナログ音声出力から本機の使用していない音声入力に接続する。

デジタル出力のないオーディオ機器を接続する場合や、デジタル機器から録音したいときは、オーディオコードで接続します。

### 3 録音機器と接続する場合は、本機のアナログ音声出力と録音機器のアナログ音声入力を接続する。

右の接続例ではオーディオコードを使用して**CD-R/TAPE**アナログ出力端子にアナログ接続しています。

VSX-819H



CD-R、MD、DAT、テープレコーダーなど

## メモ

<sup>1</sup> (MD デッキなどの) デジタル機器とアナログ機器の間で録音する場合は、デジタル機器についてもアナログ音声接続が必要です。

## HDD/DVD レコーダーやビデオデッキを接続する

本機は HDD/DVD レコーダーやビデオデッキなどのデジタル/アナログ録画機器と、デジタルでもアナログでも接続することができます。

### 1 録画機器の HDMI 出力と、本機の HDMI DVR/VCR IN 端子を接続する。


接続には HDMI ケーブルを使用します。録画機器に HDMI 出力端子がないときは、光ファイバーケーブルか同軸デジタルケーブルを使って本機とデジタル音声接続します。<sup>1</sup>

### 2 録画機器の音声/映像出力と本機の DVR/VCR AUDIO/VIDEO IN 端子を接続する。<sup>2</sup>

音声の接続にオーディオコード、映像の接続に一般的なビデオコードを使用します。

### 3 録画機器の音声/映像入力と本機の DVR/VCR AUDIO/VIDEO OUT 端子を接続する。

音声の接続にオーディオコード、映像の接続に一般的なビデオコードを使用します。




#### メモ

- この場合、本機の音声入力信号の選択を行う必要があります。詳しくは「音声入力信号を選択する」(35 ページ) をご覧ください。
- HDD/DVD レコーダーなどにコンポーネントビデオ出力端子があるときは、**COMPONENT VIDEO IN1** または **IN2** 端子に接続することにより良い映像をお楽しみいただくことができます。詳しくは「コンポーネントビデオ端子を使用する」(18 ページ) をご覧ください。この際、本機の入力設定でコンポーネントビデオ入力の設定を行う必要があります。詳しくは「入力に関する設定を行う (Input Assign)」(43 ページ) をご覧ください。

## コンポーネントビデオ端子を使用する

コンポーネントビデオ端子での接続は、コンポジット接続に比べ高画質な映像を伝送します。入力機器とテレビの両方にコンポーネントビデオ端子がある場合、プログレッシブスキャン映像やちらつきのない高品位な映像をお楽しみいただけます。詳しくはテレビと入力機器の取扱説明書をご覧ください。になり、それらがプログレッシブスキャン映像に対応しているか確認してください。



### 重要

**COMPONENT VIDEO** 端子で入力機器と接続して高画質な映像を楽しむには、テレビを本機の **COMPONENT VIDEO OUT** 端子に接続する必要があります。

**1 入力機器のコンポーネントビデオ映像出力と本機の COMPONENT VIDEO IN 端子を接続する。**

コンポーネントビデオケーブルを使用します。

**2 必要に応じて COMPONENT VIDEO IN 端子の設定を行う。**

次の初期値のとおりに接続していない場合のみ設定が必要です。

- **COMPONENT VIDEO IN 1** – BD/DVD
- **COMPONENT VIDEO IN 2** – TV/SAT

詳しくは「入力に関する設定を行う (Input Assign)」(43 ページ) をご覧ください。

**3 テレビのコンポーネントビデオ入力と、本機の COMPONENT VIDEO OUT 端子を接続する。**

コンポーネントビデオケーブルを使用します。



## スピーカーを接続する


スピーカーの接続方法は状況によってさまざまですが、以下に示すのはサブウーファーを含む6本のスピーカーを接続した一般的な例です。以下に示す方法を参考に、お持ちのスピーカーの数に合わせて接続してください。本機は最低2本のスピーカー（図のフロントスピーカー）が接続されていれば音を再生できますが、少なくとも3本、できれば全6本のスピーカーを接続することをお勧めします。なお、サブウーファーを使用しないときは、フロントスピーカーの設定を「**LARGE**」に設定してください（40ページの「スピーカーの設定を行う」をご覧ください）。

スピーカー端子について、視聴位置の右側にあるスピーカーは **R** 端子に、左側にあるスピーカーは **L** 端子につながります。接続するときは、スピーカーの極性（+/-）と本機の極性（+/-）を必ず合わせてください。

スピーカー端子 **B** に2本のスピーカーを接続して、他の部屋でステレオ音声を聞くこともできます。「スピーカー配置について」（22ページ）を参考にして他の部屋にスピーカーを配置してください。スピーカーシステムの切り換えについては、23ページをご覧ください。

- ・スピーカーは、インピーダンスが  $6\ \Omega \sim 16\ \Omega$  のスピーカーをご使用ください。ただし、スピーカーシステムの切り換えで **SP▶AB** を選んでいるときは、フロントスピーカーとスピーカーシステムBのスピーカーについてはインピーダンスが  $12\ \Omega \sim 16\ \Omega$  のスピーカーをご使用ください。

すべての接続が終わってから、最後に電源コードをコンセントに差し込んでください。




VSX-819H



## スピーカーコードを接続する


### スピーカー端子 A:

- 1 スピーカーコードの先端をねじる。
- 2 スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
- 3 スピーカー端子をしめる。



### スピーカー端子 B:

- 1 スピーカーコードの先端をねじる。
- 2 スピーカー端子のツメを開いて、スピーカーコードを確実に差し込む。
- 3 ツメを閉じて固定する。



## スピーカー端子について

スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、芯線どうしが接触すると保護回路が働いて電源が切れる（スタンバイ状態になる）ことがあります。

接続には市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。音質をよくするためには、より高品質なスピーカーコードをご使用ください。




### 注意

スピーカー端子には非常に高い電圧が出力されます。感電の危険を避けるため、スピーカーを接続する前に必ず電源コードを抜いてください。

## サラウンドバックスピーカーを接続する

本機の **PRE OUT SURROUND BACK** 端子にアンプを接続し、そのアンプとサラウンドバックスピーカーを接続することで、7.1ch 再生を行うことができます。




VSX-819H

- ・サラウンドバックスピーカーを1本だけ接続するときはサラウンドバックスピーカーをアンプの **L** 側のスピーカーに接続し、本機の **L (Single)** 端子とアンプの **L** 端子を接続します。


## スピーカー配置について

最適なサラウンド再生を行うにはそれぞれのパターンで以下のようにスピーカーを配置します。


### 5.1 チャンネルの例



### 6.1 チャンネルの例<sup>1</sup>



### 7.1 チャンネルの例<sup>1</sup>



スピーカーは通常、製品設計により設置する場所が特定されています。床に置くフロア型であれば、スタンドを使って設置することで最高の音質を発揮するタイプもあります。また、壁の近くに配置すべきものもあれば、壁から離して配置すべきものもあります。スピーカー配置で音質に影響のあるポイントを以下にまとめましたので、使用されるスピーカーの配置についての説明がありましたら参考にしてください。

- ・フロント左右スピーカーは、それぞれテレビから等距離になるように配置してください。
- ・テレビの近くに置くスピーカーは、防磁型のスピーカーをお勧めします。防磁型でないと磁力による干渉で、テレビの電源を入れたときに画面が変色したり色ズレなどを起こすことがあります。そのようなときはスピーカーをテレビから離してください。
- ・センタースピーカーは、テレビの音をより自然に再生するために、テレビの上か下に配置してください。また視聴位置からセンタースピーカーの距離は、フロントスピーカーの距離よりも近くならないようにしてください。
- ・サラウンドスピーカーは、視聴位置での耳の高さから 60 cm ~ 90 cm 上方に、少し下向きに配置してください。左右のスピーカーが向き合わないようには置きます。
- ・7.1 チャンネルのスピーカー配置例で、サラウンドスピーカーをリスニングポジションの真横に配置できないときは、本機の UP MIX 機能を **OFF** にしてサラウンドサウンドを補正します。詳しくは「UP MIX 機能を使う」(34 ページ) をご覧ください。



#### 注意

センタースピーカーをテレビの上に置くときは必ず適切な方法で固定してください。地震などの振動によりスピーカーが落下して人がけをしたり、物を破損する原因となります。

#### メモ

- <sup>1</sup> ・このスピーカー配置は追加のアンプを本機と接続し、そのアンプにサラウンドバックスピーカーを接続することで可能になります。詳しくは「サラウンドバックスピーカーを接続する」(21 ページ) をご覧ください。

## スピーカーシステムの切り換え

3 種類のスピーカーシステムの設定を **SPEAKERS** ボタンで切り換えることができます。

### ・フロントパネルの **SPEAKERS** ボタンを押して、スピーカーシステムを切り換える。<sup>1</sup>

ボタンを押すたびに、以下のようにスピーカーシステムが切り換わります。

- ・ **SP▶A** - スピーカー端子 **A** に接続されたスピーカーおよび **SURROUND BACK PRE OUT** と接続したアンプのスピーカーから音が出ます（サラウンド再生が可能です）。
- ・ **SP▶B** - スピーカー端子 **B** に接続されたスピーカーから音が出ます（ステレオ再生となります）。
- ・ **SP▶AB** - 上記 **A** と **B** の音声と同時に出力されます。ただしスピーカー端子 **B** に接続されたスピーカーからはスピーカー端子 **A** に接続されたフロント L/R スピーカーと同じ音が出ます。<sup>2</sup>
- ・ **SP▶** - 本機に接続しているスピーカーからは音を出さずに、ヘッドホン端子から音声出力します。


## IR レシーバーを使って集中コントロールする

ステレオ機器などを、キャビネット内などのリモコン信号が届かない場所に設置している場合でも、市販の IR レシーバーを使用して、リモコンでシステムの操作ができます。本機や接続した機器（パイオニア製品だけでなく、他社製品も含む）が操作できます。マルチルームのリモコン操作などにも使用できます。<sup>3</sup>

### ・ IR レシーバーを本機の IR IN 端子に接続する。

## 電源コードを接続する

すべての接続が終了したら電源コードを家庭用電源コンセント（AC 100 V）に接続します。<sup>4</sup>




### メモ

- 1 サブウーファーからの音声出力は「スピーカーの設定を行う」（40 ページ）の設定によって出るときと出ないときがあります。また、**SP▶B** を選択しているときは LFE チャンネルはダウンミックスされないためサブウーファーからは音が出ません。
- 2 スピーカーは、インピーダンスが 6 Ω ~ 16 Ω のスピーカーをご使用ください。ただし、スピーカーシステムの切り換えて **SP▶AB** を選んでいるときは、フロントスピーカーとスピーカーシステム B のスピーカーについてはインピーダンスが 12 Ω ~ 16 Ω のスピーカーをご使用ください。
- 3 ・ IR 接続は、IR 端子を装備している機器を使用してください。  
・ 接続に必要なケーブルの種類については、IR レシーバーに付属の取扱説明書をご確認ください。  
・ IR レシーバーのリモコン受光部に蛍光灯から強い光が直接照射されている場合は、リモコン操作ができないことがあります。  
・ 他社製品では IR という名称が使用されていない場合があります。お使いの機器に付属の取扱説明書で確認してください。
- 4 旅行などで長期間本機を使用しないときは、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。

## 第4章：

## 各部の名称

## リモコン



## 1 入力切換

再生する入力機器を選びます。

## 2 AV アンプ

本機の電源を入 / 切します。

## 3 AV アンプ

リモコンを本機の操作モードに切り換えます。  
システムセットアップなどを行うときに使用します。

## 4 ゾーン 2 ON/OFF

マルチゾーン機能の ZONE2 のオン、オフを切り換えます (45 ページ)。

## 5 マルチコントロールボタン

操作したい機器を選びます。

## 6 ディマー

フロントパネル表示部の明るさを 4 段階で切り換えます。

## 7 音声切換

入力信号を選択します (35 ページ)。

BD を押したあとは以下の操作になります。

## BD メニュー

ブルーレイディスクプレーヤーのメニュー画面を表示します。

## 8 リスニングモードボタン

## AUTO/DIRECT

オートサラウンド再生 (30 ページ) とダイレクト再生 (32 ページ) を切り換えます。

## STEREO/A.L.C.

ステレオ再生およびオートレベルコントロールモード (32 ページ)、フロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます (32 ページ)。

## STANDARD

サラウンドモードの Dolby Pro Logic などの各モードを切り換えます (30 ページ)。

**ADV SURR**

アドバンスドサラウンドモードを切り換えます（31 ページ）。

**9 チューナー / 他機器操作 / 設定ボタン**

以下のボタン操作は **AV アンプ** ボタンまたは **マルチコントロール** ボタンで操作する機器を選択したあとに操作できます。

**オーディオ調整**

オーディオ調整機能でサラウンド効果の設定などを行います。

**トップメニュー**

ブルーレイディスクなどのトップメニューを表示します。

**設定**

本機のシステムセットアップになります。

**ホームメニュー**

ホームメニュー画面を表示します。

**iPod CTRL**

iPod の操作を本機側と iPod 側とで切り換えます。

**TUNER EDIT**

チューナー操作で、放送局を記憶させたり、名前をつけたりします。

**ツール**

ブルーレイディスクプレーヤーなどのツール画面を表示します。

**メニュー**

DVD やテレビなどのメニュー画面を表示します。

**バンド**

チューナー操作で、AM と FM、FM MONO を切り換えます。

**戻る**

本機のシステムセットアップや各種メニュー画面で 1 つ前の画面に戻ります。

**10 ↑↓↔ (TUNE↑/↓、PRESET↔/→) / 決定**

本機のシステムセットアップ、または各種メニュー操作に使用します。また、**TUNE↑/↓** はラジオの放送局を合わせるために、**PRESET↔/→** は記憶した放送局の呼び出しに使用します。

**11 他機器操作ボタン**

▶、■などのボタン操作はマルチコントロールで操作する機器を選択してから行います。以下のアンプ操作は **AV アンプ** を押してから行います。

**低音 + / -**

本機の低音を調整します。<sup>1</sup>

**高音 + / -**

本機の高音を調整します。<sup>1</sup>

以下のフラットテレビの操作は**シフト**を押しながら行います。

**地上 A**

地上アナログ放送を選びます。

**地上 D**

地上デジタル放送を選びます。

**BS**

BS 放送を選びます。

**CS**

CS 放送を選びます。

**12 数字ボタン / アンプ操作ボタン**

**数字** ボタンは、CD や DVD などのトラック番号などを選択します。

**決定** ボタンは、入力されたテレビのチャンネルなどを決定します。また、CD チェンジャーなどではディスクを選択します。

以下のアンプ操作は **AV アンプ** を押してから行います。

**S. レトリバー**

サウンドレトリバー機能の ON/OFF を切り換えます（33 ページ）。

**メモ**

<sup>1</sup> 低音と高音の調整はリスニングモードが **DIRECT** または **PURE DIRECT** のときは使用できません。

**EQ**

アコースティックキャリブレーション EQ 機能の ON/OFF を切り換えます (33 ページ)。

**CH 選択**

チャンネルを選択し、**+/-** ボタンを使用してチャンネルレベルの調整をします。

**+/-**

**CH 選択** ボタンと組み合わせてレベルを調整します。

**SB ch 処理**

サウンドバックチャンネルの処理モードを切り換えます (33 ページ)。

**PHASE**

PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます (10 ページ)。

**スピーカー**

スピーカーシステムを切り換えます (23 ページ)。

**スリープ**

スリープタイマーを設定します。設定時間は 30 分、60 分、90 分の中から選びます。設定後に**スリープ** ボタンを押すことでタイマーの経過時間を確認することができます。

**ミッドナイト**

ミッドナイト機能またはラウドネス機能を選択します (36 ページ)。

以下の HD/DVD/VCR レコーダーの操作は **シフト** を押しながらいります。

**HDD、DVD、VCR**

HD/DVD/VCR レコーダーで、それぞれの操作を切り換えます。

**13 入力機器**

本機に接続した他機器の電源を入/切します。

**14 テレビコントロール**

マルチコントロールの **TV** ボタンに割り当てられたテレビを操作します。

**⓪**

テレビの電源を入/切します。

**入力**

テレビの映像入力を切り換えます。

**チャンネル +/-**

チャンネルを切り換えます。

**音量 +/-**

テレビの音量を調節します。

**15 音量 +/-**

音量を調節します。

**16 消音**

消音します。もう一度押すと解除されます。

**17 表示**

本機の表示を切り換えます。押すたびに入力表示、リスニングモード表示、音量表示などが切り換わります。


**18 シフト**

四角で囲まれたボタン (たとえば **地上波**) などは **シフト** ボタンを押しながら操作します。また、**ZONE2** の操作にも使用します (45 ページ)。


**リモコンの操作範囲**

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

- ・リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作できない場合があります。
- ・リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- ・赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコンを使用すると、本機が誤動作することがあります。逆に本機のリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。



## フロントパネル



## 1 ⏻ STANDBY/ON

## 2 INPUT SELECTOR ダイアル

再生する入力機器を選びます。

3 ラジオチューナー操作ボタン  
BAND

AM と FM ST (ステレオ)、FM MONO (モノラル) を切り換えます (46 ページ)。

TUNE +/-

ラジオ放送の周波数を選択します。

TUNER EDIT/ENTER

放送局を記憶させたり、名前をつけたりします (47 ページ)。

PRESET +/-

ラジオ放送の記憶させた放送局を選択します。

## 4 ディスプレイ

「ディスプレイ」(28 ページ) をご覧ください。

## 5 MCACC インジケーター

アコースティックキャリブレーション EQ を ON にしているときに点灯します (33 ページ)。

## 6 MASTER VOLUME ダイアル

音量を調整します。

## 7 PHONES 端子

ヘッドホンを接続します (35 ページ)。

## 8 リスニングモードボタン

## AUTO SURROUND/STREAM DIRECT

オートサラウンド再生 (30 ページ) とストリームダイレクト再生 (32 ページ) を切り換えます。

## STEREO/A.L.C.

ステレオ再生およびオートレベルコントロールモード (32 ページ)、フロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます (32 ページ)。

## ADVANCED SURROUND

アドバンスサラウンドモードを切り換えます (31 ページ)。

## STANDARD SURROUND

サラウンドモードの Dolby Pro Logic や NEO:6 などの各モードを切り換えます (30 ページ)。

## 9 SPEAKERS

スピーカーシステムを切り換えます (23 ページ)。

## 10 MULTI-ZONE ボタン

別の部屋で本機につないだ機器を再生する機能（マルチゾーン機能）に使用します（44 ページ）。

### CONTROL

メインゾーンとゾーン 2 を切り換えます。  
ゾーン 2 の入力を選ぶときに使用します。

### ON/OFF

マルチゾーン機能の ON/OFF を切り換えます。

## 11 iPod/USB 入力端子

iPod またはマストレージクラスに対応した USB メモリーを接続して再生することができます（49、51 ページ）。


## 12 VIDEO/AUDIO 入力端子

ビデオカメラやゲーム機などを接続することができます（19 ページ）。

## 13 MCACC SETUP MIC 端子

付属のセットアップ用マイクを接続します（7 ページ）。

## ディスプレイ



### 1 PHASE

PHASE CONTROL モードが ON のときに点灯します（10 ページ）。

### 2 AUTO

オートサラウンドモード選択時に点灯します。  
詳しくは「オートサラウンドで再生する」（30 ページ）をご覧ください。

### 3 ST

FM 放送をステレオで受信しているときに点灯します。

### 4 TUNE

ラジオ放送を受信しているときに点灯します。

### 5 ZONE

マルチゾーン機能が ON のときに点灯します（45 ページ）。

### 6 スピーカーインジケーター

現在選択されているスピーカーシステムが点灯します（23 ページ）。

### 7 スリープタイマーインジケーター

スリープタイマー設定時に点灯します（26 ページ）。

### 8 ラジオチューナープリセットインジケーター PRESET

放送局を登録するときや、登録した放送局を呼び出すときに表示されます。

### MEM

放送局を登録しているときに点滅します。

### 9 入力信号インジケーター / チューナープリセット番号表示など

再生している機器の入力信号の種類が点灯します（35 ページ）。また TUNER 入力では登録した放送局のプリセット番号を表示するなど、さまざまな情報を表示します。

### 10 キャラクター表示部



## 11 DTS インジケーター

**DTS**

DTS 信号が入力されているときに点灯します。

**HD**

DTS-EXPRESS または DTS-HD 信号が入力されているときに点灯します。

**ES**

DTS-ES デコードを行っているときに点灯します。

**96/24**

DTS 96/24 信号が入力されているときに点灯します。

**NEO:6**

リスニングモードで NEO:6 CINEMA または NEO:6 MUSIC のいずれかが選択されているときに点灯します (30 ページ)。

## 12 ドルビーデジタルインジケーター

**DD**

ドルビーデジタル信号が入力されているときに点灯します。

**DD+**

ドルビーデジタルプラス信号が入力されているときに点灯します。

**DD HD**

ドルビー TrueHD 信号が入力されているときに点灯します。

**EX**

ドルビーデジタルサラウンド EX デコードを行っているときに点灯します。

**DDPLII(x)**

リスニングモードで DOLBY PROLOGIC のいずれかが選択されているときに点灯します (30 ページ)。

## 13 ADV.S. (アドバンスドサラウンド)

アドバンスドサラウンドモードに設定されているときに点灯します (31 ページ)。

## 14 音声切換インジケーター

再生している機器の入力信号の種類が点灯します。

**DIGITAL**

デジタル音声信号を選択しているときに点灯します。選んだ入力にデジタル信号が入力されていないときは点滅します。

**HDMI**

HDMI 信号が入力されているときに点灯します。選んだ入力に HDMI 信号が入力されていないときは点滅します。

## 15 UP MIX インジケーター / ディマーインジケーター

UP MIX 機能が ON のときに点灯します (34 ページ)。また、ディマーの設定でディスプレイ消灯を選んでいるときに点灯します。

## 16 ストリームダイレクトインジケーター

リスニングモードで **DIRECT** または **PURE DIRECT** モードが選択されているときに点灯します (32 ページ)。

**注意**

製品の仕様により、本体部やリモコン（付属の場合）のスイッチを操作することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセントから抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源プラグ（遮断装置）をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセントの近くで、電源プラグ（遮断装置）に容易に手が届くように設置し、旅行などで長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

## 第5章:

## 機器の再生



- ・本章で説明しているリスニングモードやその他の機能について、入力信号や本機の設定などによっては使用できないことがあります。

## オートサラウンドで再生する

AUTO SURROUND モードは、本機のさまざまな音声再生モードのなかで最も簡単に最適な再生方式を選択します。再生している音声信号を本機が自動で検出して、マルチチャンネルやステレオなど最適な再生方法を選択します。<sup>1</sup>




### ・再生中に、AUTO/DIRECT を押す。<sup>2</sup>

フロントパネル表示部に **AUTO SURROUND** と表示されるまで、繰り返し押してください。次にこのモードが自動選択したデコード名称または音声フォーマット名称が表示されます。どのフォーマットが選ばれたかは、フロントパネルのデジタルフォーマットインジケータを確認してください (28 ページ)。

## サラウンドで再生する

本機は、すべての音声をサラウンド再生することができます。ただし、スピーカーの設定や入力信号の種類によって、選択できるサラウンド再生の種類は異なります。



### ・再生中に、STANDARD を押す。

Dolby Digital や DTS、ドルビーサラウンドなどのフォーマットで圧縮された信号については、適切なデコード形式が自動的に選ばれ、表示部に名称が表示されます。

サラウンドバックスピーカーを接続していないとき：

ステレオ 2 ch 音声信号のときは、**STANDARD** ボタンを押して以下のモードを選択できます。

- ・ **DOLBY PLII MOVIE** – 最大 5.1 ch サラウンドで、映画に適しています。
- ・ **DOLBY PLII MUSIC**<sup>3</sup> – 最大 5.1 ch サラウンドで、音楽に適しています。
- ・ **DOLBY PLII GAME** – 最大 5.1 ch サラウンドで、ゲームに適しています。
- ・ **NEO:6 CINEMA**<sup>4</sup> – 最大 5.1 ch サラウンドで、映画に適しています。
- ・ **NEO:6 MUSIC**<sup>4</sup> – 最大 5.1 ch サラウンドで、音楽に適しています。
- ・ **DOLBY PRO LOGIC** – 4.1 ch サラウンドです (サラウンドスピーカーからの音声はモノラルです)。

## メモ

- 1 ステレオ 2 ch の (マトリックス) サラウンドフォーマットは、**NEO:6 CINEMA** または **DOLBY PLIIx MOVIE** でデコードされます (詳しくは「サラウンドで再生する」(上記) をご覧ください)。
- 2 ダイレクト再生機能も選択することができます。詳しくは、「ダイレクト再生機能を使う」(32 ページ) をご覧ください。
- 3 **DOLBY PLII MUSIC** モードでステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、**C.WIDTH**、**DIMEN.**、**PNRM.** の 3 つの項目を調整できます。詳しくは「オーディオ調整機能を使う」(36 ページ) をご覧ください。
- 4 **NEO:6 CINEMA** または **NEO:6 MUSIC** モードでステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、**C.IMG** の項目を調整できます。詳しくは「オーディオ調整機能を使う」(36 ページ) をご覧ください。

サラウンドバックスピーカーを接続しているとき<sup>1</sup>：

ステレオ 2 ch 音声信号のときは、**STANDARD** ボタンを押して以下のモードを選択できます。

- ・ **DOLBY PLIIX MOVIE** — 最大 7.1ch サラウンドで、映画に適しています。
- ・ **DOLBY PLIIX MUSIC**<sup>2</sup> — 最大 7.1ch サラウンドで、音楽に適しています。
- ・ **DOLBY PLIIX GAME** — 最大 7.1ch サラウンドで、ゲームに適しています。
- ・ **NEO:6 CINEMA**<sup>3</sup> — 最大 6.1ch サラウンドで、映画に適しています。
- ・ **NEO:6 MUSIC**<sup>3</sup> — 最大 6.1ch サラウンドで、音楽に適しています。
- ・ **DOLBY PRO LOGIC** — 4.1ch サラウンドです（サラウンドスピーカーからの音声はモノラルです）。

マルチチャンネル音声信号のときは、**STANDARD** ボタンを押して以下のモードを選択できます。

- ・ **DOLBY PLIIX MOVIE** — 最大 7.1ch サラウンドで、映画に適しています（サラウンドバックスピーカーを 2 本接続しているときのみ選択できます）。
- ・ **DOLBY PLIIX MUSIC** — 最大 7.1ch サラウンドで、音楽に適しています。
- ・ **DOLBY DIGITAL EX** — 5.1ch 信号からサラウンドバックチャンネル音声を創り出し、7.1ch で再生します。6.1ch 信号は加工せずにそのままデコードします。
- ・ **DTS-ES** — DTS-ES 信号をそのままデコードし、6.1ch で再生します。

- ・ **DTS NEO:6** — DTS 信号をそのままデコードし、6.1ch で再生します。

## ADVANCED SURROUND モードの効果を使う

ADVANCED SURROUND モードでは、音にさまざまなサラウンド効果を加えます。お好みに応じて以下のモードを選択します。



- ・ **ADV SURR** を押してアドバンスドサラウンドモードを選択する。

- ・ **ACTION** — アクション映画などをダイナミックに再生します。
- ・ **DRAMA** — 映画などのセリフを明瞭に再生します。
- ・ **ENT. SHOW** — ミュージカルなどの音楽系ソースに適したモードです。
- ・ **ADVANCED GAME** — テレビゲームに適したモードです。
- ・ **SPORTS** — スポーツ番組に適したモードです。
- ・ **CLASSICAL** — 大きなコンサートホールのような臨場感で再生します。
- ・ **ROCK/POP** — ロックやポップに適したライブ会場のような臨場感で再生します。
- ・ **UNPLUGGED** — アコースティック音楽系ソースに適したモードです。
- ・ **EXT.STEREO** — ステレオ 2 ch 音声をマルチチャンネル音声にして、すべてのスピーカーを使って再生します。

### メモ

- ・ サラウンドバックチャンネル処理が **OFF**（33 ページ）であったり、サラウンドスピーカーの設定が **NO**（40 ページ）だったときは **DOLBY PLIIX** は **DOLBY PLII**（5.1ch）になります。
- ・ 6.1ch サラウンドの場合、左右のサラウンドバックスピーカーからは同じ音が出ます。
- ・ サラウンドバックチャンネル処理を ON にする必要があります。詳しくは「サラウンドバック ch 処理を切り換える」（33 ページ）をご覧ください。
- ・ **DOLBY PLIIX MUSIC** モードでステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、**C WIDTH**、**DIMEN.**、**PNRM.** の 3 つの項目を調整できます。詳しくは「オーディオ調整機能を使う」（36 ページ）をご覧ください。
- ・ **NEO:6 CINEMA** または **NEO:6 MUSIC** モードでステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、**C.IMG** の項目を調整できます。詳しくは「オーディオ調整機能を使う」（36 ページ）をご覧ください。

## ステレオで再生する

**STEREO** を選択した場合、すべての信号を 2 ch (設定によってはサブウーファーからも出力し、最大 2.1 ch) で再生します。

Dolby Digital や DTS などのマルチチャンネル信号はステレオ音声にダウンミックスされます。

**A.L.C.** (オートレベルコントロール) を選択すると、ポータブルデジタルオーディオプレーヤーなどに録音された音楽ソースごとの音量差を、本機で自動的に均一にしてステレオ再生します。



・再生中に、**STEREO/A.L.C.** を押してステレオ再生モードを選ぶ。

押すたびに次のように切り換わります。

- ・ **STEREO** — システムセットアップやミッドナイト/ラウドネス機能、PHASE CONTROL 機能、サウンドレトリバー機能、高音/低音の調整などが反映されたステレオ再生を行います。
- ・ **A.L.C.** — オートレベルコントロールモードで再生します。
- ・ **F.S.S.ADVANCE** — 「フロントサラウンド・アドバンス機能を使う」をご覧ください。

## フロントサラウンド・アドバンス機能を使う

フロントサラウンド・アドバンスモードは、左右のフロントスピーカーとサブウーファーだけで自然なサラウンド再生を行います。




・再生中に、**STEREO/A.L.C.** を押してフロントサラウンド・アドバンスモードを選ぶ。

押すたびに次のように切り換わります。

- ・ **STEREO** — 「ステレオで再生する」(左記)をご覧ください。
- ・ **A.L.C.** — 「ステレオで再生する」(左記)をご覧ください。
- ・ **F.S.S.ADVANCE** — 臨場感のある自然なサラウンド効果が得られます。フロントスピーカーから等距離の直線上(前後は移動可能)で視聴してください。

F.S.S.ADVANCE



## ダイレクト再生機能を使う

ダイレクト再生機能を使用すると、入力信号を加工せずにソースに忠実な再生を行います。



・再生中に、**AUTO/DIRECT** を押してダイレクト再生機能を選ぶ。

押すたびに次のように切り換わります。

- ・ **AUTO SURROUND** — 「オートサラウンドで再生する」(30 ページ) をご覧ください。
- ・ **DIRECT** — スピーカーに関するシステムセットアップ設定(スピーカーの設定、スピーカー出力レベル、スピーカーまでの距離)とデュアルモノラル音声の設定など<sup>1</sup>を反映して再生します。入力信号が忠実に再生されます。

### メモ

<sup>1</sup> **DIRECT** モードでは他にも PHASE CONTROL 機能やアコースティックキャリブレーション EQ、サウンドディレイ、オートディレイ、LFE アッテネーター、センターイメージなどの機能も反映します。

- ・ **PURE DIRECT** – アナログ信号や PCM 信号をデジタル処理せずにそのまま再生します。<sup>1</sup>

## サウンドレトリバー機能を使う

MP3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能では、DSP 処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。<sup>2</sup>



- ・ **AV アンプ**を押してから **S. レトリバー**を押して、**サウンドレトリバー機能の ON、OFF** を選択する。

## アコースティックキャリブレーション EQ (周波数特性の補正) を選択する

- ・ 工場出荷時の設定: **EQ ON**

「Auto MCACC でサウンドの自動設定をする」(7 ページ) で設定された周波数特性の補正の ON/OFF を切り換えます。



- ・ **再生中に、AV アンプ**を押してから **EQ** を押して補正の **ON、OFF** を選択する。
- ON にするとフロントパネルの MCACC インジケータが点灯します。<sup>3</sup>

## サウンドバック ch 処理を切り換える

サウンドバックスピーカーを接続しているときに、サウンドバック ch 音声の処理を切り換えます。



- ・ **AV アンプ**を押してから **SB ch 処理**を押して **サウンドバック ch 処理**を選択する。
- 押すたびに次のように切り換わります。

- ・ **SB ON** – 常にサウンドバック ch へのデコード処理を付加するため、最大の出力チャンネル数でお楽しみいただけるモードです。
- ・ **SB AUTO** – 入力信号の種類を検出し、サウンドバック ch 信号を検出したときのみ、サウンドバックスピーカーからデコード処理された音声を出力します。ソフトに最も忠実な再生となります。
- ・ **SB OFF** – サウンドバック ch へのデコード処理は行わず、サウンドバック ch から音声は出力されません。ただし、UP MIX 機能が ON のときはサウンドチャンネルの音声をサウンドバックスピーカーから出力します。

### メモ


- 1 PCM 以外のソースを再生すると、再生直前にノイズが出ることがあります。この場合は **DIRECT** または **AUTO SURROUND** にすることをお勧めします。
- 2 サウンドレトリバー機能は 2 ch の音声信号にのみ有効です。
- 3 **MULTI IN** 入力や **PURE DIRECT** 再生機能のときは使用できません。また、ヘッドホンで聴いているときは効果がありません。

## UP MIX 機能を使う


7.1 チャンネルのスピーカー配置例で、サラウンドスピーカーをリスニングポジションの真横に配置すると、5.1chのサラウンドチャンネルの音声が真横から聞こえてしまいます。本来5.1chのサラウンドチャンネルは斜め後方から聞こえるように収録されているため、本機ではサラウンドチャンネル音声をサラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーでミックスし、リスニングポジションの斜め後方から出力します。<sup>1</sup>

- UP MIX 機能は 7.1 チャンネルのスピーカー配置を 22 ページの推奨図のとおり配置したときに効果があります。
- スピーカーの配置位置や、再生している音源によっては効果が得られないこともあります。その場合は **OFF** に設定してください。

UP MIX OFF



UP MIX ON



- 1 本機の電源を切る（スタンバイ状態にする）。
- 2 本体の PRESET + ボタンを押しながら **STANDBY/ON** ボタンを約 2 秒間押し続ける。

### メモ

- 1 ．ここでの設定にかかわらず、DTS-HD 信号を再生しているときは UP MIX 機能がオンになります。
- ・ UP MIX 機能がオンに設定されていても、入力信号やリスニングモードによっては自動で **OFF** になることもあります。

**UPMIX:OFF** と表示され、UP MIX 機能がオフになります。オンにしたいときは手順 1 ～ 2 をもう一度行います。


- ・ UP MIX 機能をオンにすると、UP MIX インジケーターが点灯します。

## 他機器を再生する

- 1 再生したい機器の電源を入れる。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 再生したい機器の入力を選択する。  
マルチコントロールボタン（または入力切替ボタン）を使用します。
- 4 手順 1 の機器を再生する。

## 音声入力信号を選択する

本機は各入力ごとに再生する音声入力信号を選択することができます。<sup>1</sup>



・ **AV アンプ**を押してから**音声切替**を押して、接続している機器の入力信号を選択する。**DIGITAL (C1/O1/O2)** または **HDMI (H)** を選択しているときに、選んだ音声信号の入力がない場合、自動で **A (アナログ)** が選択されません。

押すたびに次のように切り換わります。

- ・ **HDMI** – HDMI 入力を選択します。**H** と表示され、BD/DVD、TV/SAT、DVR/VCR 入力のときに選択できます。他の入力では選択できません。<sup>2</sup>
- ・ **A** – アナログ入力を選択します。
- ・ **DIGITAL** – デジタル入力を選択します。COAXIAL 1 入力は **C1** と、OPTICAL 1/2 入力は **O1** または **O2** と表示されます。

**DIGITAL** または **HDMI** に設定した場合、Dolby Digital 信号が入力されると **DD** インジケータが点灯します。また DTS 信号が入力されると DTS インジケータが点灯します。

**HDMI** に設定した場合、**A (アナログ)** および **DIGITAL** インジケータがともに消灯します。

### メモ

- 1 本機で再生できるデジタル信号の形式は、Dolby Digital、PCM (32 kHz ~ 96 kHz)、DTS (DTS 96 kHz/24 bit 含む) および MPEG-2 AAC です。HDMI 端子を経由することで、SACD (DSD 2 ch)、DVD オーディオ (192 kHz 含む)、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTS-EXPRESS、DTS-HD Master Audio、DTS-HD Hi-Resolution なども再生できます。その他のデジタル信号のときは、**A (アナログ)** を選択してください。
- ・ **A (アナログ)** を選択した状態で DTS 対応の LD プレーヤーや CD プレーヤーを再生すると、デジタルノイズが発生することがあります。この場合、入力信号は **C1/O1/O2 (DIGITAL)** を選択してください。
- ・ DVD プレーヤーによっては DTS 信号が出力できないなど、再生できるデジタル信号に制限があります。詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- 2 オーディオ調整機能の HDMI を **THRU** に設定しているときは、本機からではなくテレビから音が出ます (37 ページ)。
- 3 マルチチャンネルアナログ入力の再生時は、音量とチャンネルレベルのみ調整することができ、すべてのリスニングモードとサラウンド機能は使用することができなくなります。
- ・ 本機に接続したスピーカーの本数に応じてマルチチャンネルアナログ入力端子に接続した機器の出力設定を変更してください。

## マルチチャンネルアナログ入力を再生する

BD/DVD MULTI CH IN 端子に接続した機器の各チャンネルの音声を、すべてアナログ処理のまま忠実に高 SN 比で再生します。再生するときは本機の入力を MULTI IN にします。接続については「マルチチャンネルアナログ機器を接続する」(14 ページ) をご覧ください。<sup>3</sup>

- ・ **MULTI IN** を押して **MULTI IN** 入力を選択する。

## ヘッドホンを使用する



1 **PHONES** 端子にヘッドホンを挿入する。

2 **AV アンプ**を押してから**スピーカーボタン**を押して、**SP OFF**を選択する。

ヘッドホンから音が出て、本機と接続したスピーカーからは音が出なくなります。このとき、リスニングモードは **STEREO** または **A.L.C.** のみの選択となります。


## オーディオ調整機能を使う

オーディオ調整機能でサラウンド効果の設定ができる項目を以下に説明します。



### 重要

- オーディオ調整機能は、**MULTI IN** 入力を選択しているときは使用できません（35 ページ）。
- 入力音声信号の種類や本機の設定の状態によっては、オーディオ調整機能の表示されない項目があります。



### 1 リモコンの AV アンプを押してから、オーディオ調整を押す。

本機の設定や選択されているモードによっては項目が表示されないことがあります。表のあとに注記をご確認ください（38 ページ）。

### 2 ↑/↓ ボタンで調整したい項目を選ぶ。

各項目で調整できる内容は以下の表のとおりです。選択項目の初期値は**太字**で示しています。

### 3 必要に応じて、←/→ ボタンで設定を選ぶ。

設定項目	内容	選択項目
<b>EQ</b> (アコースティックキャリブレーション EQ)	アコースティックキャリブレーション EQ の効果を ON/OFF します。	<b>ON</b> OFF
<b>S.DELAY</b> (サウンドディレイ)	音声全体の遅延時間を調整します (DVD ソフトなどで、映像の動きの方がセリフなどの音声より遅れている場合、音声全体を遅らせることで、映像の動きと音声とを合わせることができます)。	0.0 ~ 9.0 フレーム (0.1 間隔) (1 フレーム = 1/30 秒 (NTSC)) 初期値: <b>0.0</b>
<b>MIDNIGHT</b> (ミッドナイト) <sup>a/</sup> <b>LOUDNESS</b> (ラウドネス) <sup>a</sup>	ミッドナイト機能は、サラウンド音声の映画を小音量で見るときに効果的です。音量によってその効果は調整されます。ラウドネス機能は、音楽を聴くときに小音量でも低域、高域のレベルを自然に調整して聴きやすくします。	<b>M/L OFF</b> MIDNIGHT LOUDNESS
<b>S.RTV</b> <sup>b</sup> (サウンドレトリバー)	WMA や MP3 などの圧縮音声 <sup>c</sup> は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能を ON にすると、DSP 処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。	<b>OFF</b> ON
デュアルモノラル <sup>d</sup>	モノラルの音声チャンネルを 2 つ持つデジタル信号をデュアルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号が入力されたときに再生する音声を選択することができます。デュアルモノラル信号はあまり多くはありませんが、BS デジタル放送 (MPEG-2 AAC) のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送で使用されています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>CH1 - チャンネル 1 の音声のみを再生します。</li> <li>CH2 - チャンネル 2 の音声のみを再生します。</li> <li>CH1 CH2 - 両方のチャンネルの音声をフロントスピーカーから再生します。</li> </ul>	<b>CH1</b> CH2 CH1 CH2



設定項目	内容	選択項目
<b>DRC</b> (ダイナミックレンジコントロール)	<p>ドルビーデジタルや DTS、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DTS-HD、DTS Master Audio などで収録された映画の音声について、ダイナミックレンジの圧縮量を選択します。音量を下げてサラウンドを楽しむときでも、微少な音が聞き取りやすくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTO – ドルビー TrueHD 信号に対してのみダイナミックレンジを圧縮します。</li> <li>• MAX – ダイナミックレンジを最大に圧縮します (大きな音を減少させて、小さな音を増大させます)。</li> <li>• MID – ダイナミックレンジを多少圧縮します。</li> <li>• OFF – ダイナミックレンジを圧縮しません (音量が大きいつきは、OFF にすることをお勧めします)。</li> </ul>	<b>AUTO</b> <sup>e</sup>
		MAX
		MID
		OFF
<b>LFEATT</b> (LFE アッテネーター)	<p>ドルビーデジタルや DTS 音声には、LFE (超低域音声成分) が含まれていることがあります。LFE レベルが大きくて、スピーカーからの音声に歪みが生じるときは、LFE レベルをアッテネート (減衰) します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LFEATTO – 収録されているレベルのまま再生します (通常はこの設定をお勧めします)。</li> <li>• LFEATT10 – LFE レベルを 10 dB アッテネート (減衰) します。</li> <li>• LFEATT** – LFE 音声を出力しません。</li> </ul>	<b>LFEATTO</b>
		LFEATT10
		LFEATT**
<b>HDMI</b>	<p>HDMI IN に入力された音声を、どのように再生するかを設定します。「THRU」に設定したときは本機からは音が出なくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMP – 本機に接続したスピーカーで再生</li> <li>• THRU – HDMI OUT と接続したテレビ (フラットテレビなど) で再生</li> </ul>	<b>AMP</b>
		THRU
<b>A.DLY</b> (オートディレイ)	<p>HDMI どうして接続された機器に対する機能で、音声と映像の遅延時間を自動で調整し、映像の動きと音声を自動で合わせます。<sup>f</sup></p>	<b>OFF</b>
		ON
<b>C.WIDTH</b> (センター幅) <sup>g</sup> (センタースピーカーを使用しているときのみ有効です)	<p>センターチャンネルの音をフロント左/右スピーカーに振り分けて、音の調和をもたらします。0 はセンタースピーカーからのみの出力で、7 はセンターチャンネルの音声すべてを左右のフロントスピーカーに振り分けます。</p>	<p>0 ~ 7 初期値: <b>3</b></p>
<b>DIMEN.</b> (ディメンション) <sup>g</sup>	<p>リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整することで広がりのある音場を創り出すことができます。+3 は前方の音場が強くなり、-3 は後方の音場が強くなります。</p>	<p>-3 ~ +3 初期値: <b>0</b></p>

設定項目	内容	選択項目
<b>PNRM.</b> (パノラマ) <sup>g</sup>	前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドチャンネルにつなげるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。	<b>OFF</b>  ON
<b>C.IMG</b> (センターイメージ) <sup>h</sup> (センタースピーカーを使用しているときのみ有効です)	センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかを調整します。音色の不一致が緩和された音楽再生に適した音場を創り出すことができます。0はほぼすべて左右のフロントスピーカーに振り分け、10は主にセンタースピーカーから再生します。	0 ~ 10 初期値: <b>3</b> (NEO:6 MUSIC) 初期値: <b>10</b> (NEO:6 CINEMA)


- a. ミッドナイト/ラウドネス機能は、**ミッドナイト**ボタンで設定することもできます。
- b. サウンドレトリバー機能は、**S. レトリバー**ボタンで設定することもできます。
- c. WMA と MP3 は **iPod/USB** 入力でのみ再生できます。
- d. デュアルモノラルの設定は、HDD/DVD レコーダーで録画された二カ国語放送などについては、ドルビーデジタル音声か DTS 音声をデュアルモノラルモードで録画されたもののみ有効です。
- e. 初期値の **AUTO** はドルビー TrueHD 信号に対してのみ有効となります。ドルビー TrueHD 信号以外のときにダイナミックレンジコントロールを有効にしたいときは **MAX** が **MID** を選びます。
- f. HDMI で接続されたリップシンク対応のディスプレイにのみ有効です。ON に設定しても音声全体の遅延時間が改善されないときは、OFF に設定して「サウンドディレイ」(36 ページ)を手動で調整してください。
- g. **DOLBY PLII MUSIC** モードでステレオ 2 ch 音声を入力しているときのみ使用できます。
- h. **NEO:6 CINEMA** または **NEO:6 MUSIC** モードでステレオ 2ch 音声を入力しているときのみ使用できます。

## 第6章：

# システムセットアップ設定

## システムセットアップで本機の設定をする

本機の詳細な設定のしかたを説明します。また、それぞれのスピーカーをお好みで調整する方法も説明します。



### 1 本機とテレビの電源を入れる。

**AV アンプ** のボタンを押して、本機の電源を入れます。


### 2 AV アンプボタンを押してから、設定ボタンを押す。

テレビにシステムセットアップ画面が表示されます。

リモコンの **↑/↓/←/→** と **決定** ボタンを使って、操作項目を選びます。

前の画面に戻るには、**戻る** ボタンを押します。

### 3 調整したいシステムセットアップ項目を選んで設定を行う。<sup>1</sup>



- **Auto MCACC** — サラウンドの自動設定です。簡単に高精度な設定を行うことができます。詳しくは「Auto MCACC でサラウンドの自動設定をする」(7 ページ) をご覧ください。
- **Manual SP Setup** — 接続しているスピーカーの大きさ、数、距離と全体的な音のバランスを設定します。詳しくは「聴感によるスピーカーの設定を行う (Manual SP Setup)」(40 ページ) をご覧ください。
- **Input Assign** — コンポーネントビデオ入力端子に機器を接続するときに設定します。詳しくは「入力に関する設定を行う (Input Assign)」(43 ページ) をご覧ください。

### 4 設定ボタンを押してシステムセットアップを終了する。

**戻る** ボタンを数回押すことでもシステムセットアップを終了できます。


## メモ

- 1. iPod/USB 入力のときは、システムセットアップ設定を行うことができません。
- ・ **設定** ボタンを押すことで、いつでも設定を終了することができます。
- ・ テレビとの接続を HDMI ケーブルのみで行っているときはシステムセットアップ画面が表示されません。コンボジットまたはコンポーネントビデオケーブルでもテレビと接続します。

## 聴感によるスピーカーの設定を行う (Manual SP Setup)

「Auto MCACC でサラウンドの自動設定をする」(7 ページ) で Auto MCACC を行った場合はすでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。

### 1 システムセットアップ画面の中から 「Manual SP Setup」を選択する。



システムセットアップ項目を表示するまでの手順は「システムセットアップで本機の設定をする」(39 ページ) をご覧ください。


### 2 ↑/↓ ボタンを押して調整したい設定項目を選んで、決定を押す。

- **Speaker Setting** — スピーカーの接続本数や大きさ(低域再生能力)などを設定します。詳しくは「スピーカーの設定を行う」(右記) をご覧ください。
- **Crossover Network** — 何 Hz 以下の低音域をサブウーファーなどで再生するかを設定します。詳しくは「クロスオーバー周波数を設定する」(41 ページ) をご覧ください。
- **Channel Level** — スピーカーシステム全体の出力レベルを調整します。詳しくは「スピーカー出力レベルを設定する」(41 ページ) をご覧ください。
- **Speaker Distance** — 視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定します。詳しくは「スピーカーまでの距離を設定する」(42 ページ) をご覧ください。

## スピーカーの設定を行う

スピーカーの大きさや本数を設定することで再生する音域を最適なチャンネルへ配分します。

### 1 Manual SP Setup の設定項目から 「Speaker Setting」を選択する。



### 2 ↑/↓ ボタンを押して設定したいスピーカーを選び、←/→ ボタンで大きさを選択する。

以下の各スピーカーについて、スピーカーの接続の有り/無しや大きさを選択します。

- **Front** (フロント) — 低音域の再生能力が高いスピーカーのときは **LARGE** を選びます。また、サブウーファーを使用しないときも **LARGE** を選びます。低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーのときは **SMALL** を選びます。<sup>1</sup>
- **Center** (センター) — 低音域の再生能力が高いスピーカーのときは **LARGE** を選びます。低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーのときは **SMALL** を選びます。また、センタースピーカーを接続していないときは **NO** を選びます。このときセンタースピーカーの音は他のスピーカーから再生されます。

#### メモ

<sup>1</sup> フロントスピーカーが **SMALL** に設定されているときは、サブウーファーは自動的に **YES** に設定されます。またフロントスピーカーが **SMALL** に設定されているときは、センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーで **LARGE** を選択することはできません。このとき、各チャンネルの低音域はサブウーファーで再生されます。

・ **Surr** (サラウンド) – 低音域の再生能力が高いスピーカーのときは **LARGE** を選びます。低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーのときは **SMALL** を選びます。また、サラウンドスピーカーを接続していないときは **NO** を選びます。このときサラウンドスピーカーの音は他のスピーカーから再生されます。

・ **Surr.Back** (サラウンドバック) – サラウンドバックスピーカーの本数を選びます (1 本または 2 本)<sup>1</sup>。低音域の再生能力が高いスピーカーのときは **LARGE** を選びます。低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーのときは **SMALL** を選びます。また、サラウンドバックスピーカーを接続していないときは **NO** を選びます。

・ **Subwoofer** (サブウーファー) – **SMALL** に設定されたスピーカーの低音域と **LFE** 信号 (ドルビーデジタルや DTS 信号に含まれる超低域信号成分) をサブウーファーから再生するときは **YES** を選びます。サブウーファーから常に低音を再生したいときや、低音を強調したいときは **PLUS** を選びます (このとき、通常はフロントやセンタースピーカーで再生している低音域をサブウーファーでも再生します)。また、サブウーファーを接続していないときは **NO** を選びます (このとき低音域は他の **LARGE** に設定されたスピーカーで再生されます)。<sup>2</sup>

## 3 戻るを押して終了する。


Manual SP Setup の設定画面に戻ります。

## クロスオーバー周波数を設定する

・ 工場出荷時の設定: **100Hz**

「スピーカーの設定を行う」で **SMALL** に設定されたスピーカーがあるとき、何 Hz 以下の低音域を **LARGE** に設定されたスピーカーまたはサブウーファーで再生するかを設定します。<sup>3</sup> また、LFE 信号についても同様に、何 Hz 以下の低音域を再生するかを設定されます。

## 1 Manual SP Setup の設定項目から「Crossover Network」を選択する。



## 2 ◀/▶ ボタンでクロスオーバー周波数を選ぶ。

ここで選択された周波数以下の低音域は、サブウーファーまたは **LARGE** に設定されたスピーカーから再生されます。


## 3 戻るを押して終了する。

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。

## スピーカー出力レベルを設定する

各スピーカーの出力レベルを設定することで、スピーカーシステム全体のバランスを調整します。

## 1 Manual SP Setup の設定項目から「Channel Level」を選択する。



## メモ


- ・ サラウンドスピーカーが **NO** に設定されているときは、サラウンドバックスピーカーは自動的に **NO** に設定されます。
- ・ サラウンドバックスピーカーを 1 本だけ接続するときは、サラウンドバックスピーカーをアンプの L 側のスピーカー端子に接続し、本機の **L** (Single) 端子とアンプの L 端子を接続します。
- サブウーファーを **PLUS** に設定した場合、サブウーファーの低音域とフロントスピーカーの低音域が打ち消し合ってしまう、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このようなときは、スピーカーの設置場所や向きなどを変えてみてください。それでも解消されないときは実際に音を出しながらサブウーファーを **YES** にしたり、フロントスピーカーを **SMALL** にしてみても比較し、最適な設定にしてください。
- スピーカーの大きさなどの設定については、「スピーカーの設定を行う」(40 ページ) をご覧ください。

## 2 ◀/▶ ボタンを押して設定方法を選ぶ。

- **Manual** – テストトーンを出力するスピーカーを手動で切り換えて調整します。
- **Auto** – テストトーンを出力するスピーカーが自動で切り換わります。

## 3 設定内容を確認して決定を押す。


音量が自動的に上がり、大きな音でテストトーンが出力されます。



## 4 ◀/▶ ボタンで各スピーカーの出力レベルを調整する。

**Manual** を選んだときは、↑/↓ ボタンでスピーカーを選択します。**Auto** を選んだときは、以下の順番でテストトーンが出力されます。

L → C → R → SR → SBR → SBL → SL → SW



テストトーンを聞きながら、各スピーカーの出力レベルを調整してください。<sup>1</sup>

## 5 戻るを押して終了する。

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。





### ヒント

スピーカー出力レベルは、リモコンの **AV アンブ** ボタンを押してから **CH 選択** ボタンと **レベル +/−** ボタンを使うことで調整することもできます。また、**CH 選択** ボタンを押してから **↑/↓** でチャンネルを選んで **◀/▶** で調整することもできます。

## スピーカーまでの距離を設定する

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定することで、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、最適なサラウンド効果を得ることができます。

### 1 Manual SP Setup の選択項目から「Speaker Distance」を選択する。



### 2 ↑/↓ ボタンで設定するスピーカーを選んで、◀/▶ ボタンで各スピーカーまでの距離を設定する。

0.1 m 間隔で調整できます。

### 3 戻るを押して終了する。

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。

### メモ

1 ・音圧計を使用する場合は、視聴位置で測定して、各スピーカーの出力レベルを 75 dB SPL (C-ウェイト/スローモード) に調整してください。

## 入力に関する設定を行う (Input Assign)


本機のコンポーネントビデオ入力端子に接続した機器が各端子の工場出荷時の設定と異なるときに使用します。

### Component 1 – BD

### Component 2 – TV


コンポーネントビデオ入力の接続で、上記の工場出荷時の設定と異なる機器を接続したときのみ、ここでの設定が必要になります。コンポーネントビデオ入力について詳しくは「コンポーネントビデオ端子を使用する」(18 ページ)をご覧ください。

### 1 システムセットアップ画面の中から「Input Assign」を選択する。



システムセットアップ項目を表示するまでの手順は「システムセットアップで本機の設定をする」(39 ページ)をご覧ください。

### 2 Input Assign の設定項目から「Component Input」を選択する。



### 3 ↑/↓ ボタンで、変更したいコンポーネントビデオ入力端子を選ぶ。

- リアパネルのコンポーネントビデオ入力端子ごとに、番号が記されています。

### 4 その入力端子に接続した機器を適切な機器名に変更する。

- ←/→ ボタンと決定を使って **BD**、**TV**、**DVR**、**MULTI** (MULTI CH IN) または **OFF** から選択します。
- コンポーネントビデオ入力端子に割り当てられている機器 (**BD/DVD** など) について、他のコンポーネントビデオ入力端子に同じ機器が新たに割り当てられると、前に設定されていた入力は、自動的に **OFF** に切り換わります。
- コンポーネントビデオ入力に接続した機器の音声についても、ここで選んだ入力と同じ入力の音声入力端子に接続してください。
- 本機のコンポーネントビデオ入力に機器を接続したときは、必ずテレビも **COMPONENT VIDEO OUT** 端子に接続してください。

### 5 戻るを押して終了する。


Input Assign の設定画面に戻ります。

## 第7章:

## マルチゾーン機能を使う

## 別の部屋で本機の音を再生する

本機を操作して、本機のある部屋（メインゾーン）とは別の部屋（サブゾーン）で本機にない機器の再生を楽しめます（マルチゾーン機能）。マルチゾーンの接続は以下のように行います。



本機ではメインゾーンとサブゾーンの2つのシステムを構築することができます。メインゾーンとサブゾーンで同時に同じソースを再生することはもちろん、別々のソースを再生することもできます。このとき、メインゾーンの電源がスタンバイ状態であってもサブゾーンの再生を行うことができます。また、本機のリモコンやフロントパネルでサブゾーンの操作を行うこともできます。

## マルチゾーンの接続と再生

本機の **ZONE2 OUT** 端子から別のアンプの音声入力へ接続し、そのアンプにスピーカーを接続します。<sup>1</sup>

## マルチゾーンでの再生について

サブゾーンでの再生については以下のとおりです。

## サブゾーン 再生可能な入力


**ZONE 2** アナログ音声入力信号とラジオ放送。<sup>a</sup>

a. マルチチャンネルアナログ入力 (**MULTI IN**) と iPod **USB** 入力の音声はサブゾーンで再生できません。

## マルチゾーン接続を行う (ZONE 2)

・ 本機の **ZONE2 OUT** 端子と別のアンプの音声入力端子を接続する。

図のように、別のアンプに2本のスピーカーを接続します。




## メモ

<sup>1</sup> 本機のミッドナイト機能や高音 / 低音の調整といった機能およびサラウンドに関する機能は、サブゾーンで使用することはできません。サブゾーンで接続しているアンプの機能をご使用ください。



## マルチゾーンの操作をする

以下の手順に従って、本機のフロントパネルでマルチゾーンの ON/OFF を切り換え、ON のときはサブゾーンの入力を選択します。リモコンでも操作できます。



### 1 MULTI-ZONE ON/OFF ボタンを押してマルチゾーンを ON にする。

押すたびに以下のように切り換わります。

- ・ **ZONE2 ON** – マルチゾーン機能をオンにします。
- ・ **ZONE2 OFF** – マルチゾーン機能をオフにします。

マルチゾーン機能がオンのときは、表示部の **ZONE** インジケーターが点灯します。

### 2 CONTROL ボタンを押す。

押すたびに、メインゾーン操作とサブゾーン操作が切り換わります。サブゾーンの操作を行うときは **Z2:** と表示されているときに行います。**Z2:** と表示されていないときはメインゾーンの操作となります。<sup>1</sup>

### 3 本体の INPUT SELECTOR で入力を切り換える。

たとえば、手順 2 で **Z2:** を選び、手順 3 で **CD-R** を選ぶと、CD-R/TAPE 入力の音声を ZONE 2 で楽しむことができます。

- ・ **TUNER** を選んだときは、放送局の呼び出し操作のみ行うことができます。<sup>2</sup>

### 4 CONTROL ボタンを押す。

マルチゾーンの操作を終了します。**MULTI-ZONE ON/OFF** ボタンを押して **OFF** にするとサブゾーンでの音声再生がオフになります。<sup>3</sup>

## リモコンでマルチゾーンの操作をする

**AV アンプ**を押してから、以下のボタンを**シフト**を押しながら押します。それぞれのマルチゾーン操作を行うことができます。

ボタン	機能
<b>ゾーン2 ON/OFF<sup>a</sup></b>	マルチゾーン機能のオン/オフを切り換えます。
<b>入力切換</b>	サブゾーンの入力を切り換えます。
<b>マルチコントロールボタン</b>	サブゾーンの入力を直接切り換えます。

a. **シフト**ボタンを押さなくても **ZONE2 ON/OFF** は切り換えることができます。

## メモ


- 1 ZONE2 が ON の状態で本機をスタンバイ状態にすると、ディスプレイに **ZONE2 ON** と薄く表示されます。
- 2 メインゾーンとサブゾーンで別々の放送局を選ぶことはできません。メインゾーンの放送局を変更するとサブゾーンの放送局も自動で切り換わります。どちらかのゾーンで放送局を録音しているときはご注意ください。
- 3 ・メインゾーンで **STANDBY/ON** ボタンを押してスタンバイ状態にしても、マルチゾーン機能をオフにしないと、本機を完全なスタンバイ状態にはできません（表示部に ZONE2 ON と薄く表示されます）。
  - ・本機でサブゾーンの音量を調節することはできません。サブゾーンの音量は **ZONE2 OUT** に接続したアンプで調節してください。

## 第8章:

## チューナーの使用

## ラジオ放送を聞く

放送局を受信するには自動選局（オートチューニング）と手動選局（マニュアルチューニング）の方法があります。一度受信した放送局は記憶させて、呼び出すこともできます。詳しくは「放送局を記憶する」（47 ページ）をご覧ください。



**1 TUNER ボタンを押してチューナー入力にする。**

**2 バンドボタンを押して聞きたいバンドを選ぶ。**

フロントパネルの **BAND** ボタンでも操作できます。押すたびに FM（ステレオとモノ）と AM が切り換わります。

**3 放送局を受信する。**

以下の 3 つの方法で選局できます。

## オートチューニング

**TUNE ↑/↓**（またはフロントパネルの **TUNE + / -**）を押して、周波数が動きはじめたら指を放します。自動で放送局を探し、受信すると止まります。次の放送局を探すときはもう一度押してください。

## マニュアルチューニング

**TUNE ↑/↓**（**TUNE + / -**）を押すたびに

1 ステップずつ周波数を移動します。


## ハイスピードチューニング

**TUNE ↑/↓**（**TUNE + / -**）を押し続けると、高速で周波数を移動します。受信したい放送局の周波数でボタンから指を放してください。

FM の受信で **TUNE** または **ST** インジケーターが点灯せず受信状態が悪いときは、**バンド** ボタンを押してモノラル受信（**FM MONO**）に切り換えます。受信感度が良くなり放送が聞きやすくなります。

## 放送局を記憶する

本機では、よく聞く放送局を 30 局まで記憶することができます。



### 1 記憶させたい放送局を受信する。

詳しくは「ラジオ放送を聞く」(46 ページ) をご覧ください。

### 2 TUNER EDIT ボタンを押す。

ディスプレイに **PRESET** と表示され、**MEM** とステーション番号が点滅します。

**3 PRESET ◀/▶ (PRESET + / -) ボタンを押して記憶させるステーション番号を選ぶ。**ステーションの選択には**数字**ボタンも使用できます。

### 4 決定を押す。

**決定**を押すと、保存先のステーション番号の点滅が止まり、本機に放送局が記憶されます。

## 記憶した放送局を呼び出す

放送局を呼び出すには、放送局を記憶しておく必要があります。放送局を記憶していない場合は、「放送局を記憶する」(上記) をご覧ください。

**1 バンドボタンを押して、呼び出したいバンドを選ぶ。**

**2 PRESET ◀/▶ (PRESET + / -) を押して呼び出したい放送局のステーション番号を選ぶ。**

**数字**ボタンでステーション番号を選ぶこともできます。

## 記憶した放送局に名前をつける

選局しやすいように、記憶した放送局に名前をつけることができます。

### 1 名前をつけたい放送局を選ぶ。

選局方法については、「記憶した放送局を呼び出す」(左記) をご覧ください。

### 2 TUNER EDIT を 2 回押す。

表示部の最初の文字の位置でカーソルが点滅します。

### 3 名前を入力する。

名前は 8 文字まで入力できます。

- **PRESET ◀/▶ (PRESET + / -)** ボタンで文字の位置を選び **TUNE ↑/↓ (TUNE + / -)** ボタンで文字を選びます。
- **決定**を押すと、名前が記憶されます。



### ヒント


- 入力した名前を消去するには、上記の手順 1 ~ 2 を行ってから**決定**を押します。このとき **TUNER EDIT** を押すと入力した名前を残します。
- 放送局に名前をつけると、**表示**を押すことで、その放送局の名前表示に切り換えることができます。周波数表示に戻したいときは周波数表示になるまで**表示**を押します。

## 第9章:

## 機器の録音 / 録画

## 音声や映像を録音 / 録画する

本機に接続されている機器（CD プレーヤーやテレビなど）や本機のラジオチューナーなどを、本機を通して録音 / 録画することができます。<sup>1</sup> アナログ音声信号のデジタル録音、およびデジタル音声信号のアナログ録音を行うことはできませんので、録音する際は必ずデジタル、アナログの接続を合わせてください。詳しくは「接続」（11 ページ）をご覧ください。映像を録画するときは、必ずビデオの接続を合わせてください。たとえばコンポジットビデオで入力した映像をコンポーネントビデオでは出力できません。



## 1 録音 / 録画したい入力機器を選ぶ。

リモコンの**入力切換**ボタンまたは**マルチコントロール**ボタン、フロントパネルの**INPUT SELECTOR**で選びます。

## 2 必要に応じて入力信号を選ぶ。

**AVアンプ**を押してから**音声切換**を押して、再生する機器に合った音声入力信号を選択します。詳しくは「音声入力信号を選択する」（35 ページ）をご覧ください。

## 3 録音 / 録画したい入力機器の準備をする。

ラジオを受信したり、CD、ビデオ、DVD を入れるなどの準備をします。

## 4 録音 / 録画機器の準備をする。

録音 / 録画用のカセットテープ、MD ディスク、ビデオテープなどを録音 / 録画する機器に入れて、録音レベルを設定します。<sup>2</sup>

録音レベルについてわからない場合は、録音 / 録画機器の取扱説明書をご覧ください。ビデオデッキなどでは通常、録音レベルは自動設定されます。

## 5 録音 / 録画を開始してから、機器を再生する。

## メモ

- 1 映像を録画する場合、入力機器と録画機器の接続ケーブルを同じタイプにする必要があります。たとえば、入力機器と本機をコンポジットビデオコードで接続し、録画機器と本機をコンポーネントビデオケーブルでつないだ場合は録画することができません。詳しくは「HDD/DVD レコーダーやビデオデッキを接続する」（17 ページ）をご覧ください。
- 2 本機の音量、出力レベル、トーンコントロール（低音 / 高音）、ラウドネスやサラウンドの設定などは、録音には反映されません。


## 第 10 章：

## iPod/USB メモリーの再生

## iPod をつないで再生する

本機と iPod を接続して、iPod の音楽を本機で楽しむことができます。<sup>1</sup>

- ・ **PUSH OPEN** タブを押して端子カバーを取り外してから接続します。



## 1 本機の電源を切る。

## 2 付属の iPod ケーブルを使用して、iPod を本機のフロントパネルにある iPod USB 端子に接続する。

iPod の接続については、iPod に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 3 本機の電源を入れてから、iPod USB ボタンを押す。

テレビの電源も入れておいてください。テレビ画面に **Loading** と表示され、iPod が正しく接続されているかどうか確認します。

- ・ iPod USB ボタンを押したあとに **NO DEVICE** と表示された場合は、電源を切ってから本機と iPod の接続をやり直してみてください。

## 4 トップメニューボタンを押す。

テレビに iPod Top 画面が表示されます。<sup>2</sup>



## 5 ↑/↓ ボタンで再生したいカテゴリーを選んで、決定ボタンを押す。

カテゴリーは以下の中から選びます。選んだカテゴリーのリストが表示されます。

Playlists	Podcasts
Artists	Genres
Albums	Composers
Songs	Audiobooks
	Shuffle Songs

- ・ 前の画面に戻るには、**戻る**ボタンを押します。

## メモ

- ・ 本機は、第5世代以降の iPod® や iPod nano、iPod classic、iPod touch、iPhone の音声および映像に対応しています（iPod shuffle には対応しておりません）。モデルによっては一部機能が制限されます。
- ・ iPod や iPhone のソフトウェアが古いと正常に動作しないことがあります。必ず最新のソフトウェアでお使いください。
- ・ iPod や iPhone は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- ・ バイオニア製品から iPod や iPhone のイコライザを操作することはできません。本機に iPod や iPhone を接続する前に、iPod や iPhone のイコライザを「オフ」に設定することをお勧めします。
- ・ 本機と iPod や iPhone を組み合わせてご使用の際、iPod や iPhone のデータに不具合が生じてても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ iPod や iPhone の画面には **Pioneer** と表示され、iPod や iPhone 本体を操作することはできません。
- ・ 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字が iPod や iPhone に記録されている場合、その文字は「\*」で表示されます。
- ・ iPod や iPhone の音声を ZONE2 で再生することはできません。

## 6 再生したいリスト (ジャンル、アルバムなど) を選んで決定する。

↑/↓ ボタンでリストを選択します。

## 7 手順 6 を繰り返して、聴きたい曲を再生する。

### iPod を操作する

本機のリモコンで以下の iPod の操作ができます。

ボタン	機能
▶	再生を開始します。
⏏	一時停止 / 一時停止解除します。
◀▶	押し続けている間、早戻しまたは早送りを行います。
◀◀	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押しと、前のトラックに戻ります。
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。
↺↻	リピート再生を設定します。押すたびに <b>Repeat One</b> 、 <b>Repeat All</b> 、 <b>Repeat Off</b> が切り換わります。
✂	シャッフル再生を設定します。押すたびに <b>Shuffle Songs</b> 、 <b>Shuffle Albums</b> 、 <b>Shuffle Off</b> が切り換わります。
表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。
←/→	フォルダー / ファイルリスト画面を表示中にページ送り / 戻しをします。
↑/↓	Audiobook を再生中に再生の速さを変更します。 Faster ↔ Normal ↔ Slower
戻る	前の画面に戻ります。



### 重要

以下のメッセージが表示されたときは、右記の対応操作を行ってください。

#### メッセージ 対応

**iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)** 正常に通信できません。コネクターを一度外し、iPod のメインメニューが表示されてから、もう一度確実にコネクターを接続してください。それでも iPod が正常に動作しない場合は、iPod をリセットしてください。

**iPod/USB Error 2 (I/U ERR2)** 本機が対応していない iPod が接続されています。対応したモデルかどうか確認してください。(49 ページ)

iPod ソフトウェアのバージョンが古いときに表示されます。iPod のソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてください。

**iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)** iPod からの応答がありません。iPod のソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてください。それでも iPod が正常に動作しない場合は、iPod をリセットしてください。

**No Track** iPod で選択したカテゴリ内にトラックが入っていません。他のカテゴリを選択してください。

### iPod の写真や映像を再生する

iPod に記録されている写真や映像を再生するには、iPod の操作を本機と iPod 本体とで切り換える必要があります。<sup>1</sup>



### 重要

iPod の写真や映像を再生するには本機の **MONITOR OUT** 端子からテレビに接続してください。HDMI やコンポーネントビデオのみの接続ではテレビに写真や映像を表示できません。

#### メモ

- 1 フロントパネルの **iPod VIDEO** 端子に接続しているときのみ、iPod に記録されている写真や映像を再生することができます。
- ・ビデオ出力のある iPod のみ有効です。

## 1 iPod CTRL を押して、操作を iPod 側に切り換える。

iPod 本体で操作できるようになり、写真や映像を見ることができます。本機での操作はできなくなり、OSD 画面は表示されません。

## 2 もう一度 iPod CTRL を押して、操作を本機側に切り換える。



「Made for iPod」とは、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。


「Works with iPhone」とは、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。  
iPhone is a trademark of Apple Inc.

## USB メモリーを再生する

お手持ちの USB メモリーを本機に接続することで、USB メモリーに記録されている音楽ファイルを本機で再生することができます。本機ではステレオまたはモノラル音声を再生することができます。<sup>1</sup>

- **PUSH OPEN** タブを押して端子カバーを取り外してから接続します。



### 1 本機とテレビの電源を入れる。

### 2 iPod USB ボタンを押す。


OSD 画面に **NO DEVICE** と表示されます。

## メモ

- 1 本機で再生できる USB メモリーのファイルは、WMA、MP3、MPEG-4 AAC のいずれかで、著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみです。
- 2 本機とパソコンを USB ケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応している USB メモリーは、外付ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機（FAT 16、FAT 32 のフォーマットに対応）などの USB マスストレージクラスに属する機器です。
- 3 本機ではすべての USB メモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USB メモリーのファイルが万一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 4 容量の大きい USB メモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- 5 本機は USB ハブには対応していません。

### 3 USB メモリーを本機のフロントパネルにある iPod USB 端子に接続する。

OSD 画面に **Loading** と表示され、USB メモリーを読み込みます。読み込みが終了すると再生画面が表示され、自動で再生が開始されます。<sup>1</sup>



再生機能を使っていろいろな再生が可能です。詳しくは「再生機能について」(以下)をご覧ください。

### 再生機能について

リモコンで以下の USB メモリーの再生操作ができます。

ボタン	機能
▶	再生を開始します。
⏏	一時停止／一時停止解除します。
◀◀/▶▶	押し続けている間、早戻しまたは早送りをします(早戻し/早送り中は音声がかぎれることがあります)。
◀◀	再生中のトラックの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラックに戻ります。
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。
🔄	リピート再生を設定します。押すたびに <b>Repeat All</b> 、 <b>Repeat One</b> 、 <b>Repeat Folder</b> が切り換わります。
🔀	シャッフル再生を設定します。押すたびに <b>Shuffle On</b> 、 <b>Shuffle Off</b> が切り換わります。
表示	フロントパネル表示の内容を切り換えます。

### ボタン

### 機能



再生中のトラックの頭出しをします。(フォルダー/ファイルリスト画面を表示中はページ送り/戻し)



画面の階層を戻します。



### 重要

以下のメッセージが表示されたときは、右記の対応操作を行ってください。

### メッセージ 対応

**iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)** 正常に通信できません。本機の電源を切ってから USB メモリーを外して、もう一度接続してください。

**iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)** USB メモリーからの応答がありません。本機の電源を切ってから USB メモリーを外して、もう一度接続してください。

**iPod/USB Error 4 (I/U ERR4)** USB メモリーの消費電力が大きすぎます。本機の電源を切ってから USB メモリーを外して、もう一度接続してください。

- ・本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- ・本機の電源を切ってから USB メモリーを抜き、再度 USB メモリーを接続して電源を入れてみてください。
- ・BD/DVD などの他の入力に切り換えてから、再度 iPod/USB 入力にしてみてください。
- ・AC アダプターが付属されている USB メモリーをお使いの場合は、AC アダプターを接続して使用してみてください。

上記の操作を行っても USB ERR が表示される場合は、USB メモリーが本機に対応していません。

### メモ

- ・本機で再生できないファイルが選択された場合は、自動的に次の再生可能なファイルが再生されます。
- ・曲のタイトルがファイルに記録されていない場合は、ファイル名が OSD 画面に表示されます。アルバム名やアーティスト名が記録されていない場合は、それらは表示されません。
- ・英数字以外の文字は「\*」で表示されます。



## 再生できる圧縮ファイルについて

本機では標準的なサンプリング周波数/ビットレートで圧縮されたフォーマットの多くに対応していますが、一部対応していないフォーマットもあります。本機で対応している圧縮フォーマットは以下のとおりです。

- **MP3** (MPEG-1/2/2.5 オーディオレイヤー3) :

サンプリングレートは 8 kHz ~ 48 kHz、ビットレートは 8 kbps ~ 320 kbps (128 kbps 以上を推奨)<sup>1</sup>、ファイル拡張子は **.mp3** に対応しています。

- **WMA** (Windows Media Audio) :

サンプリングレートは 32 kHz/44.1 kHz、ビットレートは 32 kbps ~ 192 kbps (128 kbps 以上を推奨)<sup>1</sup>、ファイル拡張子は **.wma** に対応しています (WMA9 Pro やロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応しておりません)。

- **AAC** (MPEG-4 Advanced Audio Coding) :

サンプリングレートは 11.025 kHz ~ 48 kHz、ビットレートは 16 kbps ~ 320 kbps (128 kbps 以上を推奨)<sup>1</sup>、ファイル拡張子は **.m4a** に対応しています (アップルロスレスエンコーディング (Apple loss-less encoding) には対応しておりません)。



### 重要

- 著作権保護のかかったファイルは再生することができません。

## MPEG-4 AAC について

AAC とは、「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2、MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AAC データは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes によってエンコードされた、拡張子が「.m4a」の AAC ファイルを再生することができます。ただし、著作権保護のかかったファイルやエンコードする iTunes のバージョンによっては再生できないことがあります。iTunes は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

## WMA について



外装箱に印刷された、Windows Media® のロゴは、本機が WMA データの再生に対応していることを示しています。

WMA とは、「Windows Media Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。本機では Windows Media Player によってエンコードされた、拡張子が「.wma」の WMA ファイルを再生することができます。ただし、著作権保護のかかったファイルやエンコードする Windows Media Player のバージョンによっては再生できないことがあります。

Microsoft、Windows Media、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## メモ

<sup>1</sup> 可変ビットレート (VBR) で圧縮されたファイルも再生できますが、経過時間が正しく表示されないことがあります。

## 第 11 章：

## 他機器のリモコン操作

## 他機器を操作するためのリモコン設定について


付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。ただし、プリセットコードを呼び出しても、すべての操作ができなかったり、まったく操作できないこともあります。<sup>1</sup>



## ヒント

- ・リモコンの設定中に **AV アンプ** ボタンを押すと設定はキャンセルされます。
- ・リモコンの設定中に 1 分間何も操作がないと自動的に設定はキャンセルされます。

## プリセットコードを呼び出す



**1** AV アンプボタンを押しながら数字ボタンの **1** を約 2 秒押し続けます。

**2** 操作したい機器のマルチコントロールボタンを押す。

プリセットコードの設定ができるマルチコントロールボタンは **BD**、**TV**、**DVR**、**VIDEO** のみです。

**3** 操作したい機器にリモコンを向けて、その機器に該当するメーカーコード (58 ページ) を入力する。

- ・正しく設定されると電源 ON/OFF 信号がリモコンから送信され、操作したい機器の電源が ON または OFF に切り換わります。
- ・メーカーコードが正しく入力されても間違っても入力されても手順 2 へ戻ります。
- ・機器の電源が ON/OFF しない場合で、その機器に別のメーカーコードがある場合は、手順 2 から別のコードでやり直してみてください。

**4** 他の機器もプリセットコードを設定したいときは手順 2 ～ 3 を繰り返す。

**5** AV アンプボタンを押して設定を終了する。

## リモコンの設定を初期化する

リモコンに設定されたすべての機能をリセットして工場出荷時に戻します。

・ **AV アンプ** ボタンを押しながら数字ボタンの **0** を 3 秒間押し続ける。

## メモ

<sup>1</sup> テレビ関係のコード (テレビ、CATV、衛星チューナーなど) は **TV** ボタンにのみ設定することができます。

## テレビの操作

本機のリモコンにプリセットコードを入力することで、他機器を操作できるようになります。詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定について」（54 ページ）をご覧ください。**マルチコントロール**ボタンの **TV** を選択します。

ボタン	機能	機器
<b>テレビコントロール</b> ⓪	TV ボタンにプリセットコード設定した機器の電源を入/切します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>テレビコントロール</b> 入力	映像入力を切り換えます（機種によってはできないものがあります）。	テレビ
<b>テレビコントロール</b> チャンネル+ / -	チャンネルを選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>テレビコントロール</b> 音量 + / -	音量を調整します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>入力機器</b> ⓪	テレビや CATV の電源を入/切します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>CH + / -</b>	チャンネルを選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>ホームメニュー</b>	番組表を表示します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>戻る</b>	1 つ前の画面、設定に戻ります。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>メニュー</b>	メニュー画面を選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>数字ボタン</b>	チャンネルを選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>↑ ↓ ← → / 決定</b>	メニュー画面操作時に項目の選択、調整をします。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
<b>地上アナログ</b> (シフト + II)	地上アナログ放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
<b>地上デジタル</b> (シフト + ■)	地上デジタル放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
<b>BS</b> (シフト + ▶)	BS デジタル放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
<b>CS</b> (シフト + 消音)	110 度 CS デジタル放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
<b>表示</b>	番組情報を表示します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ

## 他機器の操作

本機のリモコンにプリセットコードを入力することで、他機器を操作できるようになります。詳しくは、「他機器を操作するためのリモコン設定について」(54 ページ) をご覧ください。プリセットコードが入力された機器の**マルチコントロール**ボタンを選択します。

ボタン	機能	機器
入力機器 	電源を入/切（スタンバイ）します。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
	再生中のトラック/チャプターの先頭に戻ります。続けて押すと、前のトラック/チャプターの先頭に戻ります。	CD/MD/CD-R/BD/DVD/ LD/DVR プレーヤー
	次のトラック/チャプターの先頭に進みます。続けて押すと、さらに次のトラック/チャプターの先頭に進みます。	CD/MD/CD-R/BD/DVD/ LD/DVR プレーヤー
	再生や録音/録画を一時停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
	再生を開始します。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
	早送りします。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
	早戻しします。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
	再生を停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/BD/ DVD/LD/DVR プレーヤー / カセットデッキ
数字ボタン	トラック番号を入力して、トラックを選択します。	CD/MD/CD-R/VCR/LD プレーヤー
	タイトル、チャプター、トラックなどの番号を入力します。	BD/DVD/DVR プレーヤー
+10 ボタン	10 以上のチャプター/トラックを選ぶときに使用します。(たとえば、トラック <b>13</b> を選ぶとき、 <b>+10</b> と <b>3</b> を押します)。	CD/MD/CD-R/BD/DVD/ LD/DVR プレーヤー
決定 (12)	ディスクを選択します。	CD チェンジャー
	ディスクナビ画面を表示します。	DVR プレーヤー
	<b>決定</b> ボタンとして使用します。	BD/DVD プレーヤー
	再生面を切り換えます。	LD プレーヤー
表示	画面やディスプレイの表示を切り換えます。	BD/DVD/DVR プレーヤー
トップメニュー	トップメニュー画面を表示します。	BD/DVD/LD/DVR プレーヤー
メニュー	ディスクのメニュー画面を表示します。	BD/DVD/LD/DVR プレーヤー

ボタン	機能	機器
↑	一時停止します。	カセットデッキ
↓	停止します。	カセットデッキ
決定	再生を開始します。	カセットデッキ
◀/▶	早戻し／早送りします。	カセットデッキ
◀▶↑↓ / 決定	メニュー画面／項目を操作します。	BD/DVD/LD/DVR プレーヤー
ホームメニュー	ホームメニュー画面を表示します。	BD/DVD/DVR プレーヤー
CH + / -	チャンネルを選択します。	VCR/DVR プレーヤー
HDD (シフト + 1)	HDD/DVD/VCR レコーダーで、ハードディスク操作に切り換えます。	DVR プレーヤー
DVD (シフト + 2)	HDD/DVD/VCR レコーダーで、DVD 操作に切り換えます。	DVR プレーヤー
VCR (シフト + 3)	HDD/DVD/VCR レコーダーで VCR 操作に切り換えます。	DVR プレーヤー
地上アナログ (シフト + II)	地上アナログ放送を選択します。	DVR プレーヤー
地上デジタル (シフト + III)	地上デジタル放送を選択します。	DVR プレーヤー
BS (シフト + Ⅱ)	BS デジタル放送を選択します。	DVR プレーヤー
CS (シフト + 消音)	110 度 CS デジタル放送を選択します。	DVR プレーヤー

## メーカーコードリスト

以下のメーカーコードを本機のリモコンにプリセットすることで、その機器を本機のリモコンで操作できるようになります。

メーカーコードにあるメーカーのプリセットコードをすべて呼び出しても、メーカーや機器によっては操作できなかったり異なるはたらきをすることがあります。

### BD/DVD/DVR

#### メーカー / コード

Pioneer (BD)	
2000, 2020, 2021	
2022, 2023, 2024	
2025, 2055, 2056	
AIWA	2002
Denon	
2003, 2004, 2005	
Hitachi	2013, 2014
JVC	
2006, 2007, 2008	
2052, 2053	
Kenwood	2009
LG	2046
Marantz	2039, 2054
Onkyo	
2015, 2016, 2017	
Panasonic	
2001, 2040, 2041	
2042,	
Samsung	2026, 2033
Sanyo	
2027, 2028, 2029	
2030	
Sharp	
2010, 2011, 2012	
2050, 2051	
Sony	
2031, 2032, 2043	
2044, 2045, 2047	
2048, 2049	
Toshiba	
2018, 2019, 2034	
2035, 2037, 2038	
Yamaha	2036

### TV

#### メーカー / コード

Pioneer	
0000, 0019, 0020	
0042, 0053	
AIWA	0013
Fujitsu	
0027, 0028, 0029	
Funai	0015, 0016
Hitachi	
0006, 0017, 0030	
0051, 0054	
JVC	0031, 0032
LG	0033
Mitsubishi	
0009, 0010, 0035	
0036	
NEC	0011, 0012
Panasonic	
0001, 0002, 0057	
Philips	0018
Sanyo	
0008, 0038, 0039	
SHARP	
0004, 0050, 0055	
Sony	
0003, 0037, 0052	
0056	
Samsung	
0021, 0022, 0023	
0024, 0025, 0026	
Toshiba	
0005, 0047, 0048	
0049	
Victor	
0007, 0040, 0041	
Others	
0034, 0043, 0044	
0045, 0046	
byD:sign	0014

### VIDEO

#### メーカー / コード

Pioneer	1000, 1049
AIWA	
1036, 1037, 1038	
1039	
Fujitsu	1048
FUNAI	1043
HITACHI	
1018, 1019, 1020	
1043	
JVC	
1025, 1026, 1027	
1028, 1029, 1030	
1031	
Mitsubishi	
1021, 1022, 1023	
1024	
NEC	
1044, 1045, 1046	
1047	
Panasonic	
1008, 1009, 1010	
1011, 1012	
PHILIPS	1050
SANYO	
1032, 1033, 1034	
1035	
SHARP	
1040, 1041, 1042	
1053	
SONY	
1001, 1002, 1003	
1004, 1005, 1006	
1007	
TOSHIBA	
1013, 1014, 1015	
1016, 1017	
Others	1051, 1052

## 第12章： その他

### 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われるがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。

以下の項目を調べても直らないときは、修理を依頼してください。

症状	改善策
全般	
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグを抜いて、もう一度差し込んでください。</li> <li>スピーカーケーブルの芯線がリアパネルに接触していないか確認してください。接触していると電源が自動的に切れます。</li> <li>電源が自動的に切れてしまうようなときは電源プラグを抜いて、バイオアカスタマーサポートセンターへご連絡ください（裏表紙参照）。</li> </ul>
自動的に電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1分間待ってから電源を入れてみてください。それでも同じ症状が繰り返されるときは電源プラグを抜いて、バイオアカスタマーサポートセンターへご連絡ください（裏表紙参照）。</li> </ul>
入力切換を合わせても音声が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器が正しく接続されているか確認してください。詳しくは「接続」（11ページ）をご覧ください。</li> <li><b>消音</b>ボタンを押して、ミュートを解除してください。</li> <li>入力信号の選択が正しいか確認してください。詳しくは「音声入力信号を選択する」（35ページ）をご覧ください。</li> </ul>
入力切換を合わせても映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器が正しく接続されているか確認してください。詳しくは「接続」（11ページ）をご覧ください。</li> <li><b>入力切換</b>ボタンを押して、正しい入力に合わせてください。</li> </ul>
ラジオ受信中に雑音が多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナを接続して最良な受信位置へ設置してください（19ページ）。</li> <li>受信が良好になるようにアンテナケーブルを十分に伸ばして壁に貼り付けるなどしてください。</li> <li>FM 屋外アンテナを接続してください。</li> <li>受信が良好になるように、アンテナの方向と位置を変えてください。</li> <li>AM 屋外アンテナまたは室内アンテナを接続してください。</li> <li>雑音を生じさせる機器の電源を切るか、または本機から遠ざけてください。</li> <li>雑音を生じさせる機器から、アンテナを遠ざけてください。</li> </ul>
放送局が自動的に選ばれない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>屋外アンテナを接続してください（19ページ）。</li> </ul>
サラウンド、サラウンドバックまたはセンタースピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーが正しく接続されているか確認してください（20ページ）。</li> <li>「スピーカーの設定を行う」（40ページ）をもう一度確認してください。</li> <li>「スピーカー出力レベルを設定する」（41ページ）でスピーカーの出力レベルをもう一度確認してください。</li> </ul>

症状	改善策
サブウーファーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>サブウーファーを正しく接続して、電源を入れてください。</li> <li>サブウーファーに音量調整機能があれば、ボリュームを上げてください。</li> <li>再生しているドルビーデジタルや DTS 信号の中に低音域の LFE チャンネルが含まれていない。</li> <li>サブウーファーの設定を <b>YES</b> または <b>PLUS</b> にしてください。詳しくは「スピーカーの設定を行う」(40 ページ) をご覧ください。</li> <li>「<b>LFEATT</b> (LFE アッテネーター)」(37 ページ) を <b>LFEATTO</b> または <b>LFEATT10</b> にしてください。</li> </ul>
カセットデッキを再生すると雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑音が消えるまで、カセットデッキを本機から離してください。</li> </ul>
DTS で収録されたソフトを再生しても音が出ない (または雑音が出る)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生機器のデジタル出力レベルを、最大から中間くらいにしてください。</li> </ul>
DTS フォーマット CD のサーチ中に雑音が聞こえる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>故障ではありませんが、スピーカーから雑音が大音量で出力されないように、DTS CD のサーチ中は本機の音量を下げてください。</li> </ul>
リモコンが操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池を交換してください (4 ページ)。</li> <li>フロントパネルのリモコン受光部から 7 m、左右 30° の範囲で操作してください (26 ページ)。</li> <li>障害物を取り除くか、別の場所に移動させてください。</li> <li>リモコン信号受光部に強い光が当たらないようにしてください。</li> </ul>
ディスプレイの表示が暗い、または表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの<b>ディマー</b>ボタンを押して、表示部の明るさを選択してください。</li> </ul>
何らかの操作のあと、ディスプレイ表示が点滅する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作禁止を意味します。入力信号やリスニングモードによっては選択できない機能があります。</li> </ul>
USB	
USB メモリーが本機で認識されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。</li> <li>USB 端子に正しく接続されているかどうか確認してください。</li> <li>USB メモリーのフォーマットが FAT16 または FAT32 であるかどうか確認してください。FAT12、NTFS、HFS は本機で再生することができません。</li> <li>USB ハブには対応していません。</li> </ul>
I/U ERR3 と表示され USB メモリーの再生ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「USB メモリーを再生する」の「重要」(52 ページ) のすべての項目を確認、実行し、それでも I/U ERR3 が表示されるときは、パイオニアカスタマーサポートセンターへご連絡ください。</li> </ul>
USB メモリーのファイルを再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>著作権保護のかかった WMA や MPEG-4 AAC のファイルを本機で再生することはできません (パソコンなどで CD などの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります)。</li> <li>再生しようとしているファイルの圧縮フォーマットに本機が対応しているかどうか確認してください (53 ページ)。</li> </ul>
リモコンの ► ボタンを押しても USB を再生しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンが USB モードになっていません。<b>iPod USB</b> を押してリモコンを USB モードにしてください。</li> </ul>



症状	改善策
HDMI	
映像と音声の両方が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソース機器の仕様によっては AV アンプを通しての HDMI 接続ができない場合があります。ソース機器の仕様を確認し、非対応のときはソース機器と本機をコンポーネントビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。</li> <li>・本機は HDCP に対応しています。ご使用の機器が HDCP 対応かどうかをご確認ください。HDCP 非対応のときはコンポーネントビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。</li> </ul>
映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソース機器の設定によっては映像が表示されないビデオフォーマットが出力されることがあります。ソース機器の設定を変更するか、コンポーネントビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。</li> <li>・ソース機器の映像が影響している可能性があります。ソース機器の解像度設定や Deep Color の設定などを調整してください。</li> <li>・映像信号が Deep Color のとき、HDMI ケーブルが Deep Color に対応していないと映像が出ません。High Speed HDMI™ ケーブルを使ってください。</li> </ul>
OSD 画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビを HDMI で接続している場合は OSD 画面は表示されません。コンポーネントビデオ、コンポジットビデオコードのいずれかで接続してください。</li> </ul>
音声が出ない、またはとぎれる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ソース機器の設定が間違っている可能性があります。ソース機器を正しく設定してください。</li> <li>・DVI 機器と接続しているときは、音声が出ません。別途音声の接続を行ってください。</li> <li>・オーディオ調整機能の HDMI 設定が「THRU」になっています。「AMP」に設定してください。</li> </ul>

## HDMI 接続に関するご注意

本機を経由してソース機器 (DVD プレーヤーやビデオデッキ、セットトップボックスなど) と TV (モニター) を HDMI ケーブルを使って接続すると、映像や音声出力されることがあります (ソース機器の仕様により、AV アンプを経由して TV に映像や音声を出力できないことがあります)。このようなときは、接続しているソース機器のメーカーにお問い合わせください。AV アンプを経由して TV に映像や音声を出力できないソース機器をそのままお使いになるときは、右記の接続例の方法に変更すると映像や音声を出力できます。

### メモ

1. HDMI 入力端子が 1 系統の TV からは、直接接続したソース機器の映像のみ出力されます。
  - ・ソース機器によっては、2 チャンネル音声しか出力されないことがあります (これは、ソース機器が TV の音声チャンネル数に合わせるためです)。
  - ・ソース機器を切り換えるときは、本機と TV の入力を両方切り換えてください。
  - ・HDMI 端子に入力される映像を TV で見るときは、TV の入力を HDMI に切り換えます。このとき TV の音量は最小に調整してください。

## 接続例<sup>1</sup>

ソース機器と TV を HDMI ケーブルで直接接続してください。

本機とソース機器を音声ケーブルを使って接続してください。このとき TV の音量は最小にしてください。

## 工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
AV 調整機能		
EQ (アコースティックキャリブレーションEQ)	ON	36
S.DELAY (サウンドディレイ)	0.0 フレーム	
MIDNIGHT (ミッドナイト)	OFF	
LOUDNESS (ラウドネス)		
S.RTV (サウンドレトリバー)	OFF	
デュアルモノラル	CH1	37
DRC (ダイナミックレンジコントロール)	AUTO	
LFEATT (LFE アッテネーター)	0 dB	
HDMI	AMP	
A.DLY (オートディレイ)	OFF	
C.WIDTH (センター幅)	3	38
DIMEN. (ディメンション)	0	
PNRM. (パノラマ)	OFF	
C.IMG (センターイメージ)	3 (NEO:6 MUSIC) / 10 (NEO:6 CINEMA)	
システムセットアップ設定		
スピーカー出力レベル	0 dB (補正無し)	41
スピーカーまでの距離	すべて 3.0 m	42
アコースティックキャリブレーションEQ	ON	33
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	Front: SMALL (小) Center: SMALL (小) Surr: SMALL (小) Surr. Back: NO (無し)	40
サブウーファー	YES (有り)	40
クロスオーバー周波数	100Hz	41
デジタル入力の設定	リアパネル表記のとおり	35
コンポーネントビデオ入力の設定	リアパネル表記のとおり	43
HDMI 入力の設定	リアパネル表記のとおり	35
その他		
入力ファンクション	BD/DVD	7、34
リスニングモード	AUTO SURROUND	30
PHASE CONTROL	ON	10
BASS (低音)	0 dB	25
TREBLE (高音)	0 dB	
スピーカーシステム A/B	SP▶A	23
ディスプレイの明るさ	一番明るい	24

## 本機を初期化する

以下の手順で、本機のすべての設定を工場出荷時の状態に初期化します。初期化はフロントパネルで行います。

- 1 本機の電源を切る（スタンバイ状態にする）。
- 2 BAND ボタンを押しながら **o** STANDBY/ON ボタンを約 2 秒間押し続ける。
- 3 表示部に RESET? と表示されたら、**AUTO SURROUND/STREAM DIRECT** ボタンを押す。

表示部に **OK?** と表示されます。

- 4 **STEREO/A.L.C.** ボタンを押す。  
表示部に **OK** と表示され、本機が工場出荷時の状態に初期化されたことを示します。

## 本機のお手入れについて

- ・磨き布や乾いた布で、表面のほこりや汚れを拭き取ってください。
- ・表面が汚れているときは、中性洗剤を水で 5 ～ 6 倍に薄めたものに柔らかい布を浸してよく絞って、汚れを拭き取り、乾燥した布でから拭きします。家具用のワックスや洗剤は使用しないでください。
- ・製品の表面がさびることがありますので、シンナー、ベンジン、殺虫剤などを製品にかけたり、製品の近くで使用しないでください。

## 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

## MPEG-2 AAC について

MPEG-2 オーディオの標準方式の一つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

### 米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236
5848391	4,914,701
5,291,557	5,235,671
5,451,954	07/640,550
5 400 433	5,579,430
5,222,189	08/678,666
5,357,594	98/03037
5 752 225	97/02875
5,394,473	97/02874
5,583,962	98/03036
5,274,740	5,227,788
5,633,981	5,285,498
5,481,614	5,490,170
5,592,584	5,264,846
5,781,888	5,268,685
08/039,478	5,375,189
08/211,547	5,581,654
5,703,999	05-183,988
08/557,046	5,548,574
08/894,844	08/506,729
5,299,238	08/576,495
5,299,239	5,717,821
5,299,240	08/392,756
5,197,087	

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別添）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

**保証期間はご購入日から 1 年間です。**

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

## 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。

それでも正常に動作しないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご相談ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、裏表紙の「ご相談窓口のご案内」・「修理窓口のご案内」をご覧ください。修理受付センターにご相談ください。

## ■ 連絡していただきたい内容

- ・ ご住所
- ・ お名前
- ・ お電話番号
- ・ 製品名：AV マルチチャンネル・アンプ
- ・ 型番：VSX-819H
- ・ お買い上げ日
- ・ 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- ・ 訪問ご希望日
- ・ ご自宅までの道順と目標（建物や公園など）

## ■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。


## ■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ・ビデオ機器）です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

1. 一般家庭用以外での使用（例：店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。
2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。
3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンをスピーカーに向けてたり、音が歪むような大音量では使用しないでください。
4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26\_Ja



K026\_A\_Ja

# サービスステーションリスト

## サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)  
また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内			受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
大東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002	豊島区巢鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆関東東サービスセンター	FAX 043-207-2555	〒263-0014	千葉県稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店	FAX 047-340-5052	〒270-0021	松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045	つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982	新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037	横浜市中区磯子区茅ヶ崎南2-18-1 ヘルデユール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043	横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422	海老名市中野田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852	松本市大字島立180-5 バイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14
●中部地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063	名古屋市中区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034	静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒430-0912	浜松市中区菊子町355-1
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362	金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9

●関西地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆関西サービスセンター	FAX	06-6310-9120	〒564-0052 吹田市広芝町5-8
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625	〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローザマンション1F
神戸サービス認定店	FAX	078-265-0832	〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービス認定店	FAX	075-352-2588	〒600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒630-8132 奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション

●中国・四国地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中四国サービスセンター	FAX	082-248-9939	〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX	086-244-8748	〒700-0975 岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779	〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791	〒720-0815 福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX	0857-28-8011	〒680-0934 鳥取市徳尾422-2
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759	〒745-0006 周南市花島町3-11 森広事務所1F
高松サービスステーション	FAX	087-861-4841	〒760-0078 高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321	〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX	089-911-5608	〒791-8013 松山市山越5-12-8

●九州地区			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆九州サービスセンター	FAX	092-412-7460	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX	093-941-8354	〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
西九州サービス認定店	FAX	0952-20-1991	〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX	097-551-2049	〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136	〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
鹿児島サービス認定店	FAX	099-201-3803	〒890-0046 鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド211F

●沖縄県			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL	098-879-1910	〒901-2113 浦添市大平2-2-6 ひろえハイツ102
	FAX	098-879-1352	

平成21年2月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

# 仕様

## オーディオ部

実用最大出力 (JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω)	
フロント	160 W/CH
センター	160 W
サラウンド	160 W/CH
定格出力	
20 Hz ~ 20 kHz、0.09 %、8 Ω	
フロント	95 W/CH
センター	95 W
サラウンド	95 W/CH
全高調波歪	0.06 % (90 W、8 Ω)
入力端子 (感度/インピーダンス)	
LINE 系	200 mV/47 kΩ
出力端子 (レベル/インピーダンス)	
REC OUT 系	200 mV/330 Ω
ZONE 2	200 mV/1 kHz
SN 比 (IHF、ショートサーキット、A ネットワーク)	
LINE 系	98 dB

## ビデオ部

信号レベル	
コンポジット	1 Vp-p (75 Ω)
コンポーネントビデオ	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)
	Cb/Pb, Cr/Pr : 0.7 Vp-p (75 Ω)
対応最大解像度	
コンポーネントビデオ	1080p (1125p)

## チューナー部

FM チューナー帯域	76.0 MHz ~ 90.0 MHz
FM アンテナ	75 Ω 不均衡型
AM チューナー帯域	522 kHz ~ 1629 kHz
AM アンテナ	ループアンテナ

## デジタル入出力部

HDMI 端子	19 ピン
HDMI 出力仕様	5 V、100 mA
USB 端子	USB2.0 Full Speed (A タイプ)
iPod 端子	USB + コンポジットビデオ

## 集中コントロール部

コントロール (IR) 端子	
	Ø3.5 ミニジャック (モノラル)
IR 信号	High Active (High Level : 2.0 V)

## 電源部・その他

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	265 W
スタンバイ時	0.5 W
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	420 mm x 158 mm x 347.7 mm
質量 (本体のみ)	9 kg

## 付属品

セットアップ用マイク	1
リモコン	1
単 4 形乾電池 (動作確認用)	2
AM ループアンテナ	1
FM アンテナ	1
iPod ケーブル	1
保証書	1
取扱説明書 (本書)	1



## メモ

仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

米国特許 5451942 号、5956674 号、5974380 号、5978762 号、6226616 号、6487535 号、7212872 号、7333929 号、7392195 号、7272567 号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申請中の実施権に基づき製造されています。DTS は DTS 社の登録商標であり、また、DTS のロゴ、記号、DTS-HD および DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。  
©1996-2008 DTS 社 不許複製。

# 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の方への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならぬ内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

## 警告

### 異常時の処置



- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

### 設置



- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため、他の機器や壁等から間隔をとり、ラックに入れる場合はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。





- 着脱式の電源コード（インレットタイプ）が付属している場合のご注意：  
付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用情况した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。

## 使用環境



- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 表示された電源電圧（交流100ボルト50 Hz/60 Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- この機器を使用できるのは日本国内のみです。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。

## 使用方法



- 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、内部に入った場合、火災・感電の原因となります。



- めれた手で（電源）プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



- 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

## ⚠ 注意

## 設置



- 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



- 電源プラグは、根元まで差し込んでみえるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となります。



- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



- 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



- 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。（取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。）



- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



- 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



- 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

## 使用方法



- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様ご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。



- 旅行などで長期間ご使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 電池



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+))マイナス(−)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体に付いた時は、水でよく洗い流してください。



- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れてしないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

## 保守・点検



- 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。



- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本機の使用環境温度範囲は5℃～35℃、使用環境湿度は85%以下(通風孔が妨げられていないこと)です。  
風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c\_Ja

## 電源コードについての注意

電源コードは電源プラグ部を持って取り扱ってください。ショートや感電の原因となるため、コードを引っ張ってプラグを抜いたり、濡れた手で電源コードに触れたりしないでください。電源コードを傷つけないため、本機や家具の下敷きにならないようにしてください。電源コードは結び目を作ったり、他のコードと一緒に結んだりしないでください。

電源コードは、踏みつけられないように配線してください。破損したコードは火災や感電を引き起こします。電源コードに破損がないかを定期的に確認してください。

もし破損していたら、お買い上げの販売店へ交換を依頼してください。

# さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

## 50 音順

アコースティックキャリブレーション EQ .....	33, 36
圧縮ファイル .....	53
アンテナの接続 .....	19
位相 .....	10
オーディオ調整機能 .....	36
オートサラウンド .....	30
オートディレイ .....	37
クロスオーバー周波数 .....	41
工場出荷時の設定一覧 .....	62
コンポーネントビデオ .....	18
サウンドディレイ .....	36
サウンドレトリバー .....	33
サラウンド .....	6, 30
サラウンドバックスピーカー .....	21, 33
サービスステーションリスト .....	65
システムセットアップ .....	39
仕様 .....	67
初期化 .....	54, 63
ステレオ .....	32
スピーカーシステム .....	23
スピーカー出力レベル .....	41
スピーカーの接続 .....	20
スピーカーの設定 .....	40
スピーカーまでの距離 .....	42
接続コード .....	11
設置 .....	5
セットアップ用マイク .....	7
センターイメージ .....	38
センター幅 .....	37
ダイナミックレンジコントロール .....	37
ダイレクト再生 .....	32
他機器の操作 .....	54, 56
聴感によるスピーカーの設定 .....	40
低音／高音 .....	25
ディスプレイ .....	28
ディメンション .....	37
テレビの操作 .....	55
デュアルモノラル .....	36
電源コード .....	23, 70
入力信号 .....	35

入力に関する設定 .....	43
パノラマ .....	38
ビデオコンバーター .....	12
プリセットコード .....	54
フロント映像入力 .....	19
フロント音声入力 .....	19
フロントサラウンド・アドバンス .....	32
フロントパネル .....	27
ヘッドホン .....	27, 35
ホームシアター .....	6
保証 .....	64
マルチゾーン機能 .....	44
マルチチャンネルアナログ .....	14, 35
ミッドナイト .....	36
メーカーコードリスト .....	58
ラウドネス .....	36
ラジオ .....	19, 46
リモコン .....	4, 24, 54
録画／録音 .....	48

## アルファベット順

A.DLY.....	37
ADVANCED SURROUND .....	31
ADV SURR.....	31
A.L.C.....	32
AUTO/DIRECT .....	30, 30
Auto MCACC.....	7
BASS/TREBLE .....	25
Channel Level .....	41
C.IMG .....	38
COMPONENT VIDEO.....	18
Crossover Network .....	41
C.WIDTH .....	37
DIMEN. ....	37
DRC.....	37
HDMI.....	11, 37, 61
Input Assign.....	43
iPod .....	49
IR レシーバー .....	23
LFE ATT (LFE アッテネーター).....	37
LOUDNESS.....	36
Manual SP Setup .....	40
MIDNIGHT .....	36
MPEG-2 AAC .....	63
MPEG-4 AAC .....	53
MULTI ZONE.....	44
PHASE CONTROL.....	10
PNRM. ....	38
PRE OUT SURROUND BACK.....	6, 21
SB ch 処理 .....	33
S.DELAY .....	36
Speaker Distance.....	42
Speaker Setting.....	40
STANDARD .....	30
STEREO/A.L.C.....	32
UP MIX .....	34
USB メモリー.....	51, 60
WMA.....	53

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

#### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

● 家庭用オーディオ/ビジュアル商品

■  0120-944-222

■ 一般電話 03-5496-2986

■ ファックス

03-3490-5718

■ インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

## 修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。


### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

#### 修理受付センター


受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

■ 電話

 0120-5-81028

■ 一般電話 03-5496-2023

■ ファックス

 0120-5-81029

■ インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/repair.html>

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

#### 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■ 一般電話

098-879-1910

■ ファックス

098-879-1352


### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

#### 部品受注センター


受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～18:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■ 電話

 0120-5-81095

■ 一般電話 0538-43-1161

■ ファックス

 0120-5-81096

平成21年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.030

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1\_A Ja

（JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。）

© 2009パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<5707-00000-190-0S>